Canon

レーザビームプリンタ

Satera

ネットワークガイド／本編

ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

機能対応表

本書は以下の機種共通の内容となっております。
機種によっては対応していない機能がありますので、以下の表にてご確認ください。

機能 ＼ 機種		LBP3410	LBP3910	LBP3920	LBP3930	LBP3970	LBP3980	LBP5400	LBP5910
WSD印刷		×	×	×	×	×	○	×	×
SMB印刷		×	×	×	×	×	×	○*1	○*1
Eメール印刷		×	×	×	×	×	×	○*1	○*1
ダイレクトプリント(TIFF/JPEG)		○	○	○	○	○	○	○	○
ダイレクトプリント(PDF)		×	×	×	×	×	×	×	○*2
BMLinkS		○	○	○	○	○	○	○	○
スプール機能		×	×	×	×	×	×	○*1	○*1
ジョブ履歴表示のON/OFF		×	×	×	×	×	○	×	○
TCP/IP(IPv4)		○	○	○	○	○	○	○	○
IPv6		×	×	×	×	×	○	×	×
AppleTalk		○	○	○	○	○	○	○	○
プロキシ		×	×	×	×	×	×	×	○
SNMP(SNMPv1)		○	○	○	○	○	○	○	○
	MIBアクセス権限	×	×	×	×	×	○	×	○
	コミュニティ名2	×	×	×	×	×	○	×	×
SNMPv3		×	×	×	×	×	○	×	○
	ユーザ設定	×	×	×	×	×	○	×	○
	コンテキスト設定	×	×	×	×	×	○	×	○
	ホストからプリンタ管理情報を取得	×	×	×	×	×	○	×	○
SSL		×	×	×	×	×	○	○*1	○*1
鍵と証明書		×	×	×	×	×	○	○*1	○*1
SNTP		○	○	○	○	○	○	○	○
ハードディスク完全消去		×	×	×	×	×	×	○*1	○*1

*1 オプションのハードディスクが必要です。
*2 次のすべてのオプションが必要です。
- ・ハードディスク
- ・コントロールROM（CR-HIW）
- ・RAM（RD-256MW、RD-512MW）

本書の構成について

第 1 章　お使いになる前に

第 2 章　ネットワークの共通設定

第 3 章　TCP/IP ネットワークで使用するには（Windows/UNIX）

第 4 章　SMB ネットワークで使用するには（Windows）

第 5 章　AppleTalk ネットワークで使用するには（Macintosh）

第 6 章　困ったときには

第 7 章　付録

ネットワーク設定項目一覧やソフトウェアのバージョンアップ方法などについて説明しています。

目次

第4章　SMBネットワークで使用するには（Windows）

第5章　AppleTalkネットワークで使用するには（Macintosh）

第6章　困ったときには

第7章　付録

はじめに

このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となることなどの説明に、下記のマークを付けています。

重要　操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

メモ　操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

ボタンについて

本書では、ボタン名称を以下のように表しています。

- 操作パネル上のキー：［キー名称］
  例：［オンライン］
  ［ユーティリティ］
- コンピュータ画面上のボタン：［ボタン名称］
  例：［OK］
  ［追加］

本書において、プリンタの操作パネルによる設定を行う場合に使用する各キーの機能は、次のとおりです。

キー	機能
セットアップ	セットアップメニューを表示します。または同じ階層の右側の項目を表示します。本文中では［セットアップ］または［►］と表記します。
ユーティリティ	同じ階層の左側の項目を表示します。本文中では［◄］と表記します。
ジョブ	上の階層に戻ります。本文中では［▲］と表記します。
リセット	下の階層に進みます。または選択した項目を実行します。本文中では［▼］と表記します。［実行］／［OK］でも同様の操作が行えます。
実行 / OK	下の階層に進みます。または選択した項目を実行します。本文中では［実行］／［OK］と表記します。［▼］でも同様の操作が行えます。

画面について

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

操作時にクリックするボタンの場所は、（丸）で囲んで表しています。

また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft Windows 98 operating system： Windows 98
Microsoft Windows Millennium Edition operating system： Windows Me
Microsoft Windows 2000 operating system： Windows 2000
Microsoft Windows XP operating system： Windows XP
Microsoft Windows Server 2003 operating system： Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista operating system： Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008 operating system： Windows Server 2008
Microsoft Windows 7 operating system： Windows 7
Microsoft Windows operating system： Windows

規制について

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS、NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。

Apple、AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

HP、HP-UX は、米国 Hewlett-Packard Company の商標です。

IBM、AIX は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Linux は、Linus Torvalds の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscape、Netscape Communicator、Netscape Navigator は、米国 Netscape Communications Corporation 社の商標です。

Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。

RSA は、RSA Security Inc. の商標です。

Sun、Sun Microsystems、SunOS、Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。

Turbolinux は、ターボリナックス株式会社の商標です。

LASER5 は、レーザーファイブ株式会社の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

1 CHAPTER

お使いになる前に

対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認など、お使いになる前に知っていただきたいことについて説明しています。

必要なシステム環境

本プリンタが対応しているシステム環境について説明しています。

印刷するときに必要なシステム環境

本プリンタを使用して印刷するときは、使用するネットワークに応じて次のシステム環境が必要です。

■ TCP/IPネットワークを使用して印刷する場合

● 対応しているOS

- Microsoft Windows 98/Me日本語版
- Microsoft Windows 2000 Server日本語版
- Microsoft Windows 2000 Professional日本語版
- Microsoft Windows XP Professional日本語版
- Microsoft Windows XP Home Edition日本語版
- Microsoft Windows Server 2003日本語版
- Microsoft Windows Vista 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 日本語版
- Microsoft Windows 7 日本語版
- 日本語Solaris Version 1.1.x（SunOS Version 4.1.x）以降
- 日本語Solaris Version 2.5.x（SunOS Version 5.5.x）以降
- HP-UX Version 10.x以降
- IBM-AIX Version 4.x以降
- Red Hat Linux 9以降
- Turbolinux 10 Desktop
- Laser5 Linux 7.2

※ Windows 7/Server 2008 をお使いの場合の操作方法や説明などは、Windows Vista の記載をご参考ください。

※ 最新の OS および Service Pack の対応状況については、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）でご確認ください。

● 対応しているコンピュータ

- Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vistaをお使いのときは、IBM PC機／その互換機、PC-98シリーズ

● 対応しているプロトコル

- IPv4
- IPv6（IPv6に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。）

重要　LBP3980 は、Windows 98/Me に対応しておりません。

■ **SMBネットワークを使用して印刷する場合**

- 対応しているOS
  - Microsoft Windows 98/Me日本語版
  - Microsoft Windows 2000 Server日本語版
  - Microsoft Windows 2000 Professional日本語版
  - Microsoft Windows XP Professional日本語版
  - Microsoft Windows XP Home Edition日本語版
  - Microsoft Windows Server 2003日本語版
  - Microsoft Windows Vista 日本語版
  - Microsoft Windows Server 2008 日本語版
  - Microsoft Windows 7 日本語版

  ※ Windows 7/Server 2008 をお使いの場合の操作方法や説明などは、Windows Vista の記載をご参考ください。

  ※ 最新の OS および Service Pack の対応状況については、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）でご確認ください。
- 対応しているプロトコル
  - NetBIOS over TCP/IP（IPv4）
- 対応しているコンピュータ
  - IBM PC機／その他互換機、PC-98シリーズ

重要
- LBP3980は、Windows 98/Meに対応しておりません。
- SMB印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ **AppleTalkネットワークを使用して印刷する場合**

- 対応しているAppleTalk
  - フェーズ2のEtherTalk
- 対応しているOSやコンピュータなどについては、User Software CD-ROMに収められている取扱説明書を参照してください。

重要　本プリンタは、Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。

1

お使いになる前に

お使いのネットワーク環境の確認

次の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行ってください。

Windows のネットワークの例

Windows では、使用するプロトコルは TCP/IP、SMB のいずれかになります。また、同時に複数のプロトコルを使用することもできます。

* IPv6 や SMB 印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

次を参照して、使用するプロトコルに応じて必要な作業を行ってください。

- 「第2章 ネットワークの共通設定」
- 「第3章 TCP/IPネットワークで使用するには（Windows/UNIX）」
- 「第4章 SMBネットワークで使用するには（Windows）」

メモ

- 上記の作業を行うと、ネットワーク上のコンピュータとプリンタが直接接続されるようになります。
  TCP/IPプロトコルを使用する場合は、ネットワーク上のWindows2000/XP/Server 2003/Vistaをプリントサーバに設定すると、プリンタを効率よく管理することができます。プリントサーバの設定手順については、User Software CD-ROMに収められている取扱説明書を参照してください。
- 本プリンタはNetBEUIには対応してません。

Macintosh のネットワークの例

Macintosh では、使用するプロトコルは AppleTalk（EtherTalk）になります。

次を参照して、必要な作業を行ってください。

- 「第2章 ネットワークの共通設定」
- 「第5章 AppleTalkネットワークで使用するには（Macintosh）」

UNIX のネットワークの例

UNIX では、使用するプロトコルは TCP/IP になります。

* IPv6 に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

次を参照して、必要な作業を行ってください。

- 「第2章 ネットワークの共通設定」
- 「第3章 TCP/IPネットワークで使用するには（Windows/UNIX）」

いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例

いろいろなコンピュータが混在しているときは、使用しているコンピュータに応じて各作業を行います。

例えば、Windows と Macintosh を使用している場合は、「Windows のネットワークの例」と「Macintosh のネットワークの例」の両方の設定を行ってください。

* IPv6 や SMB 印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

次を参照して、使用するプロトコルに応じて必要な作業を行ってください。

- 「第2章 ネットワークの共通設定」
- 「第3章 TCP/IPネットワークで使用するには（Windows/UNIX）」
- 「第4章 SMBネットワークで使用するには（Windows）」
- 「第5章 AppleTalkネットワークで使用するには（Macintosh）」

2

CHAPTER

ネットワークの共通設定

本プリンタをネットワーク環境で使用するためのプロトコル共通の設定項目について説明しています。各プロトコルの設定（第 3 章～第 5 章）を行う前に、必ず本章で説明する項目を設定してください。

インタフェースの設定

本プリンタのインタフェース設定は、次のいずれかを使用して行います。

■ プリンタの操作パネルによる設定（最初に行う設定）

プリンタのディスプレイの表示を見ながら操作パネルを使用して、Ethernet ドライバの設定を行います。

■ Webブラウザ（リモートUI）による設定の変更

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、Ethernet ドライバの設定を行います。

重要　最初にインタフェースの設定を行うときは、プリンタの操作パネルを使用してください。TCP/IP プロトコル設定後は Web ブラウザ（リモート UI）で設定内容を変更することができます。

メモ
- Webブラウザ（リモートUI）の使用方法は、リモートUIガイド「第3章 リモートUIのいろいろな機能」を参照してください。
- EthernetとはLANの規格の名称で、本プリンタは10Base-T/100Base-TX接続に対応しています。ネットワークで本プリンタを使用する場合、Ethernetドライバによって通信方式やEthernetの種類が制御されます。
- Ethernetドライバ設定は、［優先ネットワーク設定］の項目が［標準ネットワーク］に設定されている場合にのみ表示されます。［優先ネットワーク設定］の設定は、リモートUIの［拡張カード］ページまたは、操作パネルで行います。

プリンタの操作パネルによる設定

プリンタの操作パネルを使用してインタフェースの設定を行う場合は、次のようなメニューの階層を使用します。

* 「通信方式」および「Ethernet 種類」は「自動検出」が「オフ」に設定されている場合にのみ表示されます。

重要

- 設定を行ったあとは、設定を有効にするために、ハードリセットまたはプリンタを再起動してください。ハードリセットの詳細については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。
- メニューの階層を戻る場合は、［▲］を押してください。
- 上記のキーのイラストが、お使いのプリンタと異なる場合があります。操作パネルの設定手順の詳細については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。

1 **［セットアップ］を押して、［◀］、［▶］で「インタフェース」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。**

メモ

プリンタがオンライン状態（オンラインランプが点灯）、オフライン状態（オンラインランプが消灯）のどちらでも、インタフェースの設定を行うことができます。

2 ［◄］、［►］で「ヒョウジュン ネットワーク」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

3 ［◄］、［►］で「ETHERNET ドライバ」／「Ethernet ドライバ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

4 Ethernet ドライバを設定します。

メモ　本プリンタは通信方式や Ethernet の種類を自動的に判別しますので、通常は自動検出を「オン」に設定してください。通信方式や Ethernet の種類の設定を固定したい場合は、自動検出を「オフ」に設定してください。

● Ethernetドライバを自動で検出する場合（工場出荷時の設定）

□ ［◄］、［►］で「ジドウ ケンシュツ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］で「オン」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

● Ethernetドライバを手動で設定する場合

□ ［◄］、［►］で「ジドウ ケンシュツ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］で「オフ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］で「ツウシン ホウシキ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］でお使いのネットワーク環境に合ったEthernetの通信方式を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

送信と受信を同時に行わず、交互に行う場合は、「ハン 2 ジュウ」を選択します。

送信と受信を同時に行う場合は、「ゼン 2 ジュウ」を選択します。

□ ［◄］、［►］で「ETHERNET シュルイ」／「Ethernet シュルイ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］でお使いのネットワーク環境に合ったEthernetの種類を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

5 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットの詳細については、「LIPS 機能ガイド」を参照してください。。

通信環境の設定

本プリンタの通信環境の設定は、次のいずれかを使用して行います。

■ **プリンタの操作パネルによる設定（最初に行う設定）**
プリンタのディスプレイの表示を見ながら操作パネルを使用して、通信環境の設定を行います。

■ **Webブラウザ（リモートUI）による設定の変更**
お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、通信環境の設定を行います。

■ **FTPクライアントによる設定の変更**
FTP クライアントを使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、通信環境の設定を行います。

重要　最初に通信環境の設定を行うときは、プリンタの操作パネルを使用してください。TCP/IP の設定後は Web ブラウザ（リモート UI）や FTP クライアントで設定内容を変更することができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なりますので、「ネットワーク設定項目一覧」(→P.7-2）を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。

メモ
- Webブラウザ（リモートUI）の使用方法は、リモートUIガイド「第3章 リモートUIのいろいろな機能」を参照してください。
- FTPクライアントの使用方法は、「FTPクライアントによる設定」（→P.3-28）を参照してください。

プリンタの操作パネルによる設定

プリンタの操作パネルを使用して通信環境の設定を行う場合は、次のようなメニューの階層を使用します。

*1「SNMPv1」は、お使いの機種によっては「SNMP」と表示されます。

*2「SNMPv3 設定」、「スプール機能」、「SSL」に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

*3「SSL」は、「リモート UI」が「オン」に設定されている場合にのみ表示されます。

重要

- 設定を行ったあとは、設定を有効にするために、ハードリセットまたはプリンタを再起動してください。ハードリセットの詳細については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。
- メニューの階層を戻る場合は、［▲］を押してください。
- 上記のキーのイラストが、お使いのプリンタと異なる場合があります。操作パネルの設定手順の詳細については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。

1 **［セットアップ］を押して、［◀］、［▶］で「インタフェース」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。**

メモ

プリンタがオンライン状態（オンラインランプが点灯）、オフライン状態（オンラインランプが消灯）のどちらでも、通信環境の設定を行うことができます。

2 ［◀］、［▶］で「ヒョウジュン ネットワーク」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

3 SNMPv1 プロトコルを設定します。

☐ ［◀］、［▶］で「SNMPv1」／「SNMP」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

☐ ［◀］、［▶］でSNMPv1プロトコルを使用するかしないかを選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

SNMPv1 プロトコルを使用する場合は、「オン」を選択します。

SNMPv1 プロトコルを使用しない場合は、「オフ」を選択します。

重要　「SNMPv1」／「SNMP」を「オフ」に設定すると、情報の取得に SNMPv1 プロトコルを使用するユーティリティソフトウェアから本プリンタの各項目の設定や参照ができなくなることがあります。「オフ」を選択する場合は、ネットワーク管理者に相談してから設定してください。

メモ　SNMP とはネットワークに接続されたデバイスをネットワーク経由で監視・管理し、ネットワークシステムを監視・管理するためのプロトコルです。

4 SNMPv3 プロトコルを設定します。

☐ ［◀］、［▶］で「SNMPv3　セッテイ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

☐ ［◀］、［▶］で「SNMPv3」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

☐ ［◀］、［▶］でSNMPv3プロトコルを使用するかしないかを選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

SNMPv3 プロトコルを使用する場合は、「オン」を選択します。

SNMPv3 プロトコルを使用しない場合は、「オフ」を選択します。

☐ SNMPv3プロトコルを使用するユーザ情報（認証パスワードと暗号化パスワード）を設定・変更する場合は、次の操作を行います。

1. ［◀］、［▶］で「ユーザセッテイ N」（N= 1～5）を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。
2. 「ユーザ名」* を確認して、［実行］／［OK］を押します。
   *「initial」（工場出荷値）、またはリモート UI で設定したユーザ名が表示されます。
3. ［◀］、［▶］で「ニンショウ　パスワード」または「アンゴウカ　パスワード」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。
4. パスワードを入力して、［実行］／［OK］を押します。
   入力方法：
   - ［▲］、［▼］を押して、6～16文字のパスワードを入力する
   - ［◀］、［▶］を押して、入力したい各フィールドにカーソルを移動する（カーソルが点滅し、入力できるようになります）
   - ［給紙選択］を押すと、カーソルの位置に文字(スペース) が挿入されます。
   - ［ジョブキャンセル］を押すと、カーソルの位置の文字が削除されます。

重要　SNMPv3 プロトコルに対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

メモ　SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合、SNMPv3 プロトコルで使用するユーザ情報やコンテキスト情報を Web ブラウザ（リモート UI）で設定することができます。Web ブラウザ（リモート UI）の使用方法や SSL 暗号化通信機能の詳細は、リモート UI ガイド「第 3 章 リモート UI のいろいろな機能」を参照してください。

5 スプール機能を設定します。

- ［◄］、［►］で「スプールキノウ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。
- ［◄］、［►］でスプール機能を使用するかしないかを選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

  本プリンタに送信した印刷ジョブを本プリンタにスプールする場合は、「オン」を選択します。

  本プリンタに送信した印刷ジョブを本プリンタにスプールしない場合は、「オフ」を選択します。

重要　スプール機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

メモ　印刷ジョブをプリンタにスプールすると、印刷ジョブを送信したコンピュータの開放時間が早くなります。

6 起動待機時間を設定します。

通常は起動待機時間の設定を変更する必要はありません。ネットワークへの接続ができない場合にのみ起動待機時間を設定します。

- ［◄］、［►］で「キドウ タイキ ジカン」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。
- ［◄］、［►］で本プリンタの電源を入れてから通信を開始するまでの待機時間（0〜300秒）を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

メモ　本プリンタをスイッチングハブなどに接続している場合は、ネットワークの設定が正しくてもネットワークへの接続ができないことがあります。これは、スイッチングハブ間でのスパニングツリー処理により、本プリンタをスイッチングハブに接続した直後は本プリンタとスイッチングハブ間の通信ができないためです。
この場合は、本プリンタの通信開始を待機させる必要があります。スパニングツリー処理などスイッチングハブの機能詳細については、スイッチングハブの製造元にお問い合わせください。

7 リモート UI を設定します。

□ ［◄］、［►］で「リモートUIセッテイ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］で「リモートUI」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］でリモートUIを有効にするか無効にするかを選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

リモート UI を有効にする場合は、「オン」を選択します。

リモート UI を無効にする場合は、「オフ」を選択します。

□ ［◄］、［►］で「SSL」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ ［◄］、［►］でSSL暗号化通信機能を有効にするか無効にするかを選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

SSL 暗号化通信機能を有効にする場合は、「オン」を選択します。

SSL 暗号化通信機能を無効にする場合は、「オフ」を選択します。

重要
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- 鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、SSL暗号化通信機能を「ツカウ」に設定できません。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

8 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ
ハードリセットの詳細については、「LIPS 機能ガイド」を参照してください。

TCP/IP ネットワークで使用するには（Windows/UNIX）

3
CHAPTER

TCP/IP ネットワークでプリンタを使用するための設定方法について説明しています。

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

重要

- TCP/IPネットワークで印刷するときは、次のプリントアプリケーションが使用できます。
  - LPD
  - FTP
  - Raw
  - IPP/IPPS
  - WSD（IPv4のみ）
  - BMLinkS（IPv4のみ）
- 本プリンタには、各UNIXで利用できるプリンタドライバソフトウェアは付属していません。

メモ

Canon LPR2 は、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からダウンロードしてください。

プリンタのIPアドレスの設定（IPv4）

プリンタのプロトコルを設定する前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように、プリンタのIPアドレスを設定する必要があります。プリンタのIPアドレスは、次のいずれかの方法で設定できます。

■ プリンタの操作パネルによるIPアドレスの設定（→P.3-6）

プリンタのディスプレイの表示を見ながら操作パネルを使用して、IPアドレスの設定を行います。

■ ARP/PINGコマンドによるIPアドレスの設定（→P.3-8）

コマンドプロンプト（Windows 98/MeはMS-DOSプロンプト）を使用して、IPアドレスの設定を行います。

■ NetSpot Device InstallerによるIPアドレスの設定（→P.3-10）

付属のCD-ROMからNetSpot Device Installerを起動し、IPアドレスの設定を行います。

重要

- NetSpot Device InstallerやARP/PINGコマンドによるIPアドレスの設定では、プリンタのMACアドレスが必要になります。MACアドレスを確認するには、プリンタの操作パネルで次の作業を行ってネットワークステータスプリントを印刷してください。
  1. オンライン状態になっていない場合は、［オンライン］を押して、オンラインランプを点灯します。
  2. ［ユーティリティ］を押します。

3. ［◄］、［►］で「N/W ステータスプリント」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。MAC アドレスはネットワークステータスプリントの左上の［Ethernet ドライバ設定］に表示されます。

Canon ネットワークステータスプリント LBP5910

◆ 内蔵型プリントサーバ ◆

Ethernetドライバ設定
MACアドレス :00:00:85:92:c0:e9
TCP/IP設定
プロトコル
DHCPによるアドレス設定 :オフ
RARPによるアドレス設定 :オフ
BOOTPによるアドレス設定 :オフ
IPアドレス
IPアドレス :192.168.0.215
サブネットマスク :0.0.0.0
ゲートウェイアドレス :0.0.0.0
DNS
プライマリDNSサーバアドレス :0.0.0.0
セカンダリDNSサーバアドレス :0.0.0.0
DNSホスト名 :Canon92C0E9
DNSドメイン名 :
DNSの動的更新 :オフ
WINS
WINSによる名前解決 :オフ
WINSサーバアドレス :0.0.0.0

共通設定
ホストからプリンタ管理情報を取得 :オフ
起動時間
起動待機時間 :0 秒
Eメール印刷設定
POP3サーバ名 :
POP3ユーザ名 :
POP3受信間隔 :0 分(0～90)
POP3受信 :オフ
SMTP受信 :オフ
IPアドレス範囲
受信/印刷拒否 :無効
拒否IPアドレス :
受信/印刷許可 :無効
許可IPアドレス :
設定/参照拒否 :無効
拒否IPアドレス :
設定/参照許可 :無効

• 作業を行う前に、プリンタがネットワークに接続されていることと、プリンタの電源が入っていることを確認してください。

プリンタの操作パネルによる設定

プリンタの操作パネルを使用して IP アドレスの設定を行う場合は、次のようなメニューの階層を使用します。

*1 「プロトコル」は「IP モード」が「ジドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。

*2 「IPv4 設定」は、お使いの機種によっては表示されません。

重要

- 設定を行ったあとは、設定を有効にするために、ハードリセットまたはプリンタを再起動してください。ハードリセットの詳細については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。
- メニューの階層を戻る場合は、［▲］を押してください。
- 上記のキーのイラストが、お使いのプリンタと異なる場合があります。操作パネルの設定手順の詳細については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。

1 **［セットアップ］を押して、［◀］、［▶］で「インタフェース」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。**

メモ

プリンタがオンライン状態（オンラインランプが点灯）、オフライン状態（オンラインランプが消灯）のどちらでも、プリンタの IP アドレスの設定を行うことができます。

2 ［◄］、［►］で「ヒョウジュン ネットワーク」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

3 ［◄］、［►］で「TCP/IP　セッテイ」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

4 IP アドレスの設定方法を選択します。

❑ ［◄］、［►］で「IPモード」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

❑ ［◄］、［►］でIPアドレスの設定方法を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、「ジドウ」を選択します。

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合は、「シュドウ」を選択します。

5 プリンタの IP アドレスを設定します。

● 手順4で「ジドウ」を選択した場合

❑ ［◄］、［►］で「プロトコル」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

❑ 「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用しない）に設定します。

メモ

- DHCP、BOOTP、RARPはいずれか１つのみ選択することができます。
- DHCP、RARP、BOOTPを使用してIPアドレスを割り当てるには、それぞれのサーバ（またはデーモン）がネットワーク上で起動している必要があります。例えば、DHCPを使用する場合は、DHCPサーバ（またはデーモン）が必要です。
- DHCP、BOOTP、RARPを使用可能かどうかのチェックは、2分程度かかりますので、使用しない場合は設定を「オフ」にしておくことをおすすめします。
- DHCPサーバの機能を使用して、自動的にプリンタにIPアドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していたIPアドレスとは異なるIPアドレスが割り当てられたためです。DHCPサーバの機能を使用する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。
  - DNS動的更新機能の設定をする（→P.3-15）
  - プリンタの起動時に常に同じIPアドレスを割り当てるように設定する（→ネットワーク管理者）

❑ 必要に応じてIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを手動で設定します。

手動で設定する場合は、［▲］を押してメニューの階層を戻り、次の「手順４で「シュドウ」を選択した場合」の操作を行います。

メモ
- DHCP、BOOTP、RARPのいずれかをお使いの場合でも、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定しておいてください。DHCP、BOOTP、RARPのサーバから情報を取得できなかった場合、手動で設定した値を使用します。
- DHCP、RARP、BOOTPのいずれかを使用する設定を行った場合、本プリンタの再起動後は、これらから取得した値が表示されます（あらかじめ設定してあった場合は、DHCP、RARP、BOOTPで取得できた項目については上書きされます）。

● 手順4で「シュドウ」を選択した場合

□ ［◄］、［►］で「アドレス」を選択したあと、［実行］／［OK］を押します。

□ 「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。

メモ
「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、次の操作を行います。
1. ［◄］、［►］を押して、入力したいアドレスの各フィールド（ピリオドで区切られた 3 桁分の領域）にカーソルを移動する（フィールド内の数値が点滅し、数値を入力できるようになります）。
2. 数値を入力する（［▲］を押すと数値が増え、［▼］を押すと数値が減少します）。
3. すべてのフィールドの数値を入力したら、［実行］／［OK］を押して確定する。

6 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ
ハードリセットの詳細については、「LIPS 機能ガイド」を参照してください。

これでプリンタの IP アドレスの設定は完了しました。

ARP/PING コマンドによる設定

1 コマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示して、スーパーユーザとしてログインします。

メモ
Windows をお使いの場合は、次の方法でコマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。
- Windows 98の場合：
［スタート］メニューから［プログラム］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
- Windows Meの場合：
［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
- Windows 2000の場合：
［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。

- Windows XP/Server 2003/Vistaの場合：
  ［スタート］メニューから［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。

2 次のコマンドを実行して、arp テーブルに静的なエントリを追加します。

arp（スペース）-s（スペース）＜ IP アドレス＞（スペース）＜ MAC アドレス＞

IP アドレス：	プリンタに設定する IP アドレスを入力します。「.」で区切られた 4 つの数字（0 ～ 255 の数字）を入力します。
MAC アドレス：	プリンタの MAC アドレスを入力します。2 桁ごとに「-」（UNIX をお使いの場合は「：」）で区切って入力します。
入力例（Windows）：	arp -s 192.168.0.215 00-00-85-46-80-2e
入力例（UNIX）：	arp -s 192.168.0.215 00:00:85:46:80:2e

メモ　IBM-AIX をお使いの場合は、「arp（スペース）-s（スペース）ether（スペース）＜ IP アドレス＞（スペース）＜ MAC アドレス＞」と入力してください。

3 次のコマンドを実行して、プリンタに IP アドレスを設定します。

実行するコマンド

ping（スペース）＜ IP アドレス＞（スペース）-l（スペース）479	（Windows をお使いの場合）
ping（スペース）-s（スペース）＜ IP アドレス＞（スペース）479	（Solaris 1.x/2.x をお使いの場合）
ping（スペース）＜ IP アドレス＞（スペース）479	（IBM-AIX をお使いの場合）
ping（スペース）＜ IP アドレス＞（スペース）487	（HP-UX をお使いの場合）
ping（スペース）-s（スペース）479（スペース）＜ IP アドレス＞	（Linux をお使いの場合）

IP アドレス：	手順 2 で使用した IP アドレスと同じアドレスを入力します。
入力例（Windows）：	ping 192.168.0.215 -l 479

メモ
- 「-l」のlは、アルファベットのl（エル）です。
- サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、［0.0.0.0］に設定されます。

これでプリンタの IP アドレスの設定は完了しました。

NetSpot Device Installer による設定

NetSpot Device Installer については、次を参照してください。

起動方法： User Software CD-ROM に収められている取扱説明書

使用方法： NetSpot Device Installer のヘルプ（ヘルプは、［ヘルプ］メニューの［ヘルプ］をクリックすると、表示されます）

重要

- Windows XP SP2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いで、Windowsファイアウォール機能が有効になっている場合は、NetSpot Device Installerを起動する前に、NetSpot Device Installerをファイアウォールのブロック対象外のプログラムとして登録してください。
  登録する手順は、NetSpot Device InstallerのReadmeファイルを参照してください。
- NetSpot Device Installerは、Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003に対応しています。NetSpot Device Installerが対応していないOSをお使いの場合は、ネットワーク上にある他のコンピュータから設定を行うか、ARP/PINGコマンドまたはプリンタの操作パネルを使用して設定を行ってください。
- バージョン3.12以前のNetSpot Device Installerは、Windows Vistaに対応しておりません。

プリンタのプロトコル設定

プリンタのプロトコル設定は、次のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項目一覧」（→P.7-2）を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。

■ Webブラウザ（リモートUI）による設定（→P.3-11）

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プロトコル設定を行います。

■ FTPクライアントによる設定（→P.3-28）

コマンドプロンプト（Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト）を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、プロトコル設定を行います。

リモート UI による設定

メモ　リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

1 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ
- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。

- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［ネットワーク］を選択します。

4 ［TCP/IP］の右にある［変更］をクリックします。

5 プリンタの IP アドレスの設定方法を選択します。

本プリンタは、プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、DHCP、RARP、BOOTP のいずれかを使用して IP アドレスを設定することもできます。

［DHCP によるアドレス設定］、［RARP によるアドレス設定］、［BOOTP によるアドレス設定］のうち、IP アドレスの設定に使用する項目を［オン］にします。

メモ

- DHCP、RARP、BOOTPは、いずれか1つのみを選択することができます。
- DHCP、RARP、BOOTPを使用してIPアドレスを割り当てるには、それぞれのサーバ（またはデーモン）がネットワーク上で起動している必要があります。例えば、DHCPを使用する場合は、DHCPサーバ（またはデーモン）が必要です。
- DHCP、RARP、BOOTPが使用可能かどうかのチェックは1〜2分程度かかりますので、使用しない場合は［オフ］にすることをおすすめします。
- DHCPサーバの機能を使用して、自動的にプリンタにIPアドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していたIPアドレスとは異なるIPアドレスが割り当てられたためです。DHCPサーバの機能を使用する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。
  - DNS動的更新機能の設定をする（→手順7）
  - プリンタの起動時に常に同じIPアドレスを割り当てるように設定する（→ネットワーク管理者）

6 ［IP アドレス］、［サブネットマスク］、［ゲートウェイアドレス］を設定します。

［IP アドレス］には、プリンタの IP アドレスを入力します。［サブネットマスク］、［ゲートウェイアドレス］には、TCP/IP ネットワークでお使いのものを入力します。

メモ

- DHCP、RARP、BOOTPのいずれかをお使いの場合でも、［IPアドレス］、［サブネットマスク］、［ゲートウェイアドレス］を設定しておいてください。DHCP、RARP、BOOTPのサーバから情報を取得できなかった場合、ここで設定した値を使用します。
- DHCP、RARP、BOOTPのいずれかを使用する設定を行った場合、本プリンタの再起動後は、これらから取得した値が表示されます（あらかじめ設定してあった場合は、DHCP、RARP、BOOTPで取得できた項目については上書きされます）。

7 DNS サーバ、DNS の動的更新機能を使用する場合は、DNS を設定します。

これらを使用しない場合は、手順 8 に進みます。
お使いの機種によって、設定項目の位置は、次のように異なります。

- LBP5910の画面例

- LBP3980の画面例

□ ［DNSプライマリサーバアドレス］／［プライマリDNSサーバアドレス］に、プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

□ ［DNSセカンダリサーバアドレス］／［セカンダリDNSサーバアドレス］に、セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

□ ［DNSホスト名］に、DNSサーバに登録する本プリンタのホスト名を設定します。

□ ［DNSドメイン名］に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。

入力例：sales_dept.xyz_company.co.jp

□ ［DNSの動的更新］を設定します。

DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、［DNS の動的更新］を［オン］に設定します。

動的更新機能を使用しない場合は、［オフ］に設定します。

重要
- DNSの動的更新とは、デバイスのIPアドレスとホスト名、ドメイン名に設定した名前を自動的にDNSサーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミックDNSサーバがある環境で使用することができます。
- DNSの動的更新機能を使用するには、DNSサーバのIPアドレスと本プリンタのホスト名・ドメイン名の設定が必要です。
- この機能を使用して、LPRで［DNSホスト名］と［DNSドメイン名］を設定することで、本プリンタのIPアドレスを固定しなくても使用できるようになります。

メモ　［DNS ホスト名］と［DNS ドメイン名］には、47 文字までの半角英数字を入力できます。

8 WINS を設定します。

WINS を使用しない場合は、手順 10 に進みます。

メモ　WINS（Windows Internet Name Service）は、NetBIOS 名（SMB ネットワークでのコンピュータ名やプリンタ名）と、IP アドレスを対応させるサービスです。WINS を使用するには、WINS サーバが必要です。

● WINSによる名前解決を使用する場合

□ ［WINSによる名前解決］を［オン］に設定します。

□ ［WINSサーバアドレス］に、WINSサーバのIPアドレスを入力します。

重要　DHCP による IP アドレス設定を使用する場合、DHCP サーバから WINS サーバの IP アドレスを取得したときは、DHCP サーバから取得した IP アドレスが上書きされます。

メモ　WINS サーバ上にプリンタを登録するためには、WINS サーバの設定と、SMB サーバの設定が必要です。SMB サーバの設定は、［ネットワーク］ページの［SMB］で次の項目を設定します。

- ［サーバ名］
- ［ワークグループ名］
- ［コメント］
- ［LMアナウンス］

● **WINSによる名前解決を使用しない場合**

□　［WINSによる名前解決］を［オフ］に設定します。

9 WINS を使用する場合は、必要に応じて［スコープ ID］を入力します。

スコープ ID は、プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子です。WINS による名前解決の設定に関わらず、スコープ ID を参照します。

重要

- ［スコープID］を設定したときは、スコープIDが異なるコンピュータとは通信できません。
- お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープIDを設定していないときは、［スコープID］は空欄にしておいてください。

メモ　［スコープ ID］には、63 文字までの半角英数字を入力できます。

10 ARP/PING を設定します。

ARP/PING 機能を使用する場合は、［ARP/PING］を［オン］に設定します。
ARP/PING 機能を使用しない場合は、［ARP/PING］を［オフ］に設定します。

重要　［ARP/PING］を［オフ］に設定すると、ARP/PING コマンドによる IP アドレスの設定ができなくなります。

11 FTP 印刷を設定します。

● FTP印刷を使用する場合

☐ ［FTP印刷］を［オン］に設定します。

☐ ［FTP印刷ユーザ名］に、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力します。

☐ ［FTP印刷パスワード］に、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力します。

メモ　［FTP 印刷ユーザ名］と［FTP 印刷パスワード］には、24 文字までの半角英数字を入力できます。［FTP 印刷ユーザ名］として、「root」を設定することはできません。

● **FTP印刷を使用しない場合**

□ ［FTP印刷］を［オフ］に設定します。

12 ［FTP 設定］を設定します。

FTP クライアントによる設定を行う場合は、［FTP 設定］を［オン］に設定します。
FTP クライアントによる設定を行わない場合は、［FTP 設定］を［オフ］に設定します。

13 LPD 印刷を設定します。

● **LPD印刷を使用する場合**

□ ［LPD印刷］を［オン］に設定します。

□ ［LPDバナーページの印刷］を設定します。

バナーページを印刷する場合は、［LPD バナーページの印刷］を［オン］に設定します。
バナーページを印刷しない場合は、［LPD バナーページの印刷］を［オフ］に設定します。

重要

- バナーページの印刷は、ジョブごとに設定されています。［LPDバナーページの印刷］を［オン］に設定した場合、バナーページを印刷するように設定されているジョブのときは、バナーページを印刷します。バナーページを印刷しないように設定されているジョブのときはバナーページを印刷しません。
- ［LPDバナーページの印刷］を［オフ］に設定した場合、ジョブのバナーページの印刷設定に関わらず、常にバナーページを印刷しません。

● **LPD印刷を使用しない場合**

□ ［LPD印刷］を［オフ］に設定します。

14 Raw 印刷を設定します。

メモ 通常は、変更する必要はありません。

● **Raw印刷を使用する場合**

□ ［RAW印刷］を［オン］に設定します。

□ ［双方向］を設定します。

双方向通信を行うときは、［双方向］を［オン］に設定します。
双方向通信を行うときは、［双方向］を［オフ］に設定します。

● **Raw印刷を使用しない場合**

□ ［RAW印刷］を［オフ］に設定します。

15 BMLinkS を設定します。

● **BMLinkSを使用する場合**

☐ ［BMLinkS］を［使う］に設定します。

重要 BMLinkS は、IPv6 には対応していません 。

メモ ［BMLinkS］を［使う］に設定した場合、自動的に［HTTP］が［オン］に設定されます。

☐ ［Discovery送信間隔］で、プリンタの機器情報をネットワークに送信する間隔を選択します。

☐ 必要に応じて、［組織名］、［支店名］、［ビル名］、［階数］、［ブロック名］を設定します。

メモ ［組織名］、［支店名］、［ビル名］、［階数］、［ブロック名］には、半角 64 文字 / 全角 32 文字まで入力できます。

● **BMLinkSを使用しない場合**

☐ ［BMLinkS］を［使わない］に設定します。

16 IPP/IPPS 印刷を設定します。

● IPP/IPPS印刷を使用する場合

☐ ［IPP印刷］を［オン］に設定します。

メモ　［IPP 印刷］を［オン］に設定した場合、自動的に［HTTP］が［オン］に設定されます。

☐ ［SSL］を設定します。

IPPS（IPP の通信データの SSL による暗号化）を使用する場合は、［SSL］を［オン］に設定します。
IPPS（IPP の通信データの SSL による暗号化）を使用しない場合は、［SSL］を［オフ］に設定します。

重要
- IPPSは、SSL暗号化通信機能が有効になっている場合にのみ使用できます。
- 鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、［SSL］を［オン］に設定できません。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

☐ IPP認証を設定します。

IPP 認証機能を使用する場合は、［IPP 認証］を［オン］に設定します。
IPP 認証機能を使用しない場合は、［IPP 認証］を［オフ］に設定します。

☐ ［IPP認証］を［オン］に設定した場合は、次の項目を設定します。

［IPP ユーザ名］：　IPP 認証で使用するユーザ名を入力します。
［IPP パスワード］：　IPP 認証で使用するパスワードを入力します。

メモ　［IPP ユーザ名］と［IPP パスワード］には、24 文字までの半角英数字を入力できます。

● **IPP/IPPS印刷を使用しない場合**

□ ［IPP印刷］を［オフ］に設定します。

17 WSD 印刷を設定します。

● **WSD印刷を使用する場合**

□ ［WSD印刷］を［オン］に設定します。

重要
- WSD印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- WSD印刷は、IPv6には対応していません。

□ ［WSD参照］を設定します。

WSDを使用してプリンタの情報取得を行う場合は、［WSD参照］を［オン］に設定します。

WSDを使用してプリンタの情報取得を行わない場合は、［WSD参照］を［オフ］に設定します。

メモ
［WSD印刷］を［オン］に設定すると、［WSD参照］は［オン］に固定されます。［WSD印刷］が［オフ］のときのみ、［WSD参照］を［オフ］に設定できます。

□ ［マルチキャスト探索］を設定します。

マルチキャストによる検索要求に応答する場合は、［マルチキャスト探索］を［オン］に設定します。

マルチキャストによる検索要求に応答しない場合は、［マルチキャスト探索］を［オフ］に設定します。

● **WSD印刷を使用しない場合**

□ ［WSD印刷］を［オフ］に設定します。

18 ［HTTP］を設定します。

HTTP 機能を使用する場合は、［HTTP］を［オン］に設定します。
HTTP 機能を使用しない場合は、［HTTP］を［オフ］に設定します。

重要　［HTTP］を［オフ］に設定すると、Web ブラウザ（リモート UI）や BMLinkS、IPP/IPPS 印刷が使用できなくなります。［オフ］に設定する場合は、ネットワーク管理者に相談してから設定してください。

メモ　［HTTP］を［オフ］に設定した場合、次の項目は自動的に設定されます。

- ［BMLinkS］：　［使わない］
- ［IPP印刷］：　［オフ］
- ［リモートUI］＊：［オフ］

　＊　プリンタの操作パネルと FTP クライアントからのみ設定可能

19 プロキシ機能を設定します。

重要　プロキシ機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

● プロキシ機能を使用する場合

❑ ［プロキシ］を［オン］に設定します。

❑ ［HTTPプロキシサーバのアドレス］に、プロキシ機能で使用するプロキシサーバのアドレスを入力します。

❑ ［HTTPプロキシサーバのポート番号］に、プロキシ機能で使用するプロキシサーバのポート番号を入力します。

［0］～［99999］の間で設定できます。

❑ ［同一ドメインにもプロキシを使用］を設定します。

同一ドメインにもプロキシ機能を使用する場合は、［同一ドメインにもプロキシを使用］を［オン］に設定します。
同一ドメインにはプロキシ機能を使用しない場合は、［同一ドメインにもプロキシを使用］を［オフ］に設定します。

❑ ［プロキシ認証］を設定します。

プロキシ認証機能を使用する場合は、［プロキシ認証］を［オン］に設定します。
プロキシ認証機能を使用しない場合は、［プロキシ認証］を［オフ］に設定します。

❑ ［プロキシ認証］を［オン］に設定した場合は、次の項目を設定します。

［ユーザ名］： プロキシ認証で使用するユーザ名を入力します。
［パスワード］：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します。

メモ ［ユーザ名］と［パスワード］には、24 文字までの半角英数字を入力できます。

● プロキシ機能を使用しない場合

❑ ［プロキシ］を［オフ］に設定します。

20 マルチキャスト探索を設定します。

● マルチキャストを使用した探索に応答するように設定する場合

□ ［マルチキャスト探索応答］を［オン］に設定します。

重要　マルチキャスト探索は、IPv6 には対応していません。

□ ［スコープ名］に、NetSpot Device Installerなどのユーティリティソフトウェアからマルチキャストによる特定のデバイスの探索をするときに使用するスコープ名を入力します。

メモ　［スコープ名］には、32 文字までの半角英数字を入力できます。

● マルチキャストを使用した探索に応答しないように設定する場合

□ ［マルチキャスト探索応答］を［オフ］に設定します。

21 SNTP を設定します。

● SNTPクライアント機能を使用して時刻情報を得る場合

□ ［SNTP］を［オン］に設定します。

□ ［NTPサーバ名］を設定します。

手順 7 で DNS を設定したときは、［NTP サーバ名］に NTP サーバのサーバ名を入力します。
手順 7 で DNS を設定していないときは、［NTP サーバ名］に NTP サーバの IP アドレスを入力します。

□ ［ポーリング間隔］で、NTPサーバへ時刻情報を問い合わせる間隔を設定します。

［1］～［48］（時間）の間で設定できます。

メモ　［SNTP］を［オン］に設定した場合、［ネットワーク］ページに［NTP サーバ確認］が表示されます。［NTP サーバ確認］をクリックすると、設定した NTP サーバと通信を行い、その結果を［NTP サーバ確認結果］に表示します。NTP サーバと正常に通信ができた場合は［OK］、設定ミスや通信エラーなどで NTP サーバと通信ができなかった場合は［エラー］と表示されます。

● **SNTPクライアント機能を使用して時刻情報を得ない場合**

□　［SNTP］を［オフ］に設定します。

22 ［OK］をクリックします。

23 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

FTP クライアントによる設定

1 コマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。

メモ　Windows をお使いの場合は、次の方法でコマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。

- Windows 98の場合：
  ［スタート］メニューから［プログラム］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
- Windows Meの場合：
  ［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
- Windows 2000の場合：
  ［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。
- Windows XP/Server 2003/Vistaの場合：
  ［スタート］メニューから［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。

2 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

ftp（スペース）<プリンタの IP アドレス>

入力例：ftp 192.168.0.215

3 ユーザ名として、「root」を入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

メモ
- ユーザ名は、「root」以外（空欄など）でもログインできます。そのときは、設定以外の操作のみ行えます。
- Anonymousログインはできません。

4 パスワードを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの［ENTER］キーを押します。

5 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

cd（スペース）config

6 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

get（スペース）CONFIG（スペース）<ファイル名>

config ファイルがダウンロードされます。<ファイル名>に入力した文字が、ダウンロードされたときの config ファイルのファイル名になります。

メモ　config ファイルのダウンロード先は、お使いの OS の環境や設定によって異なります。config ファイルが見つからない場合は、OS のファイル検索機能を利用して config ファイルを検索してください。

7 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」(→P.7-2) を参照してください。

8 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

put（スペース）＜ファイル名＞（スペース）CONFIG

メモ　＜ファイル名＞には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイル名を入力します。

9 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押し、ネットワークボードをリセットします。

get（スペース）reset

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。

メモ　プリンタを再起動しても設定が有効になります。

10 「quit」を入力して、キーボードの［ENTER］キーを押します。

11 「exit」を入力して、キーボードの［ENTER］キーを押します。

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

IPv6 を使用するための設定

ここでは、IPv6 の設定を行います。

IPv6 の設定は、IPv4 の設定後、リモート UI を使用して行ってください。

重要
- IPv6に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- IPv4を使用せずに、IPv6だけを使用することはできません。
- IPsec（Security Architecture for Internet Protocol）による暗号化はサポートしていません。

メモ
本プリンタは、以下の IPv6 アドレスを最大で 7 個まで持つことができます（手動で登録できるのは 1 つのみ）。IPv6 通信では、複数の IPv6 アドレスを同時に使用できます。

■ IPv6アドレスの種類

種類	登録できる数	概要
リンクローカルアドレス	1 個	リンクローカルアドレスは、特定のプレフィックス（所属するネットワークを示す情報）「fe80::」と、本プリンタの MAC アドレスから生成したインタフェース識別子から自動的に設定されます。同一プレフィックス内のみ有効なため、ルータを越えることはできません。本プリンタでは、IPv6 を使用している場合、常に 1 個のリンクローカルアドレスが設定されています。
手動アドレス	0 ～ 1 個	手動で入力する固定のアドレスです。手動で IP アドレスを設定する場合、プレフィックス長およびデフォルトルータアドレスの指定ができます。
ステートレスアドレス	0 ～ 6 個	ステートレスアドレスは、ルータから通知される RA（Router Advertisement）に含まれるプレフィックスと本プリンタの MAC アドレスを使用して自動的に設定されます。
ステートフルアドレス	0 ～ 1 個	ステートフルアドレスは、DHCPv6を使用して、DHCP サーバから取得することができます。

1 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ

- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」（PDF取扱説明書）を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［ネットワーク］を選択します。

4 ［TCP/IP］の右にある［変更］をクリックします。

5 ［IPv6］を［オン］に設定します。

6 ステートレスアドレスを設定します。

ステートレスアドレスを使用しない場合は、［ステートレスアドレス］を［オフ］に設定します。

メモ　ステートレスアドレスは、本プリンタを再起動したとき（電源を入れたとき）に破棄されます。

7 手動アドレスを使用する場合は、次の設定を行います。

手動アドレスを使用を使用しない場合は、手順 8 に進みます。

- ［手動アドレス］を［オン］に設定します。
- ［IPアドレス］を入力します。
- ［プレフィックス長］を入力します。
- 必要に応じて、［デフォルトルータアドレス］を入力します。

重要　［IP アドレス］と［デフォルトルータアドレス］に、次のアドレスは入力できません。

- 「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）
- 「0:0:」で始まるアドレス

8 DHCPv6 を設定します。

ステートフルアドレスを使用する場合は、［DHCPv6］を［オン］に設定します。

9 DNS サーバを使用する場合は、次の設定を行います。

DNS サーバを使用しない場合は、手順 10 に進みます。

☐　［IPv6］の［プライマリDNSサーバアドレス］に、プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。［IPアドレス］を入力します。

☐　［IPv6］の［セカンダリDNSサーバアドレス］に、セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

☐　［DNSホスト名］と［DNSドメイン名］に、IPv4と同じ名称を使用する場合、［IPv4と同じホスト名/ドメイン名］を［オン］に設定します。

IPv4 とは異なる名称を使用する場合は、［DNS ホスト名］と［DNS ドメイン名］を入力します。
［DNS ドメイン名］の入力例： sales_dept.xyz_company.co.jp

10 DNS の動的更新を使用する場合は、次の設定を行います。

DNS の動的更新を使用しない場合は、手順 11 に進みます。

☐　［DNSの動的更新］を［オン］に設定します。

重要

- DNSの動的更新とは、デバイスのIPアドレスとホスト名、ドメイン名に設定した名前を自動的にDNSサーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミックDNSサーバがある環境で使用することができます。
- DNSの動的更新機能を使用するには、DNSサーバのIPアドレスと本プリンタのホスト名・ドメイン名の設定が必要です。
- この機能を使用して、LPRで［DNSホスト名］と［DNSドメイン名］を設定することで、本プリンタのIPアドレスを固定しなくても使用できるようになります。

メモ　［DNS ホスト名］と［DNS ドメイン名］には、47 文字までの半角英数字を入力できます。

☐　［ステートレスアドレスの登録］を設定します。

［オン］に設定すると、ステートレスアドレスを DNS サーバに登録します 。

☐　［手動アドレスの登録］を設定します。

［オン］に設定すると、手動アドレスを DNS サーバに登録します 。

☐　［ステートフルアドレスの登録］を設定します。

［オン］に設定すると、ステートフルアドレスを DNS サーバに登録します 。

11 ［OK］をクリックします。

12 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ

ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

これで IPv6 の設定は完了しました。

印刷を行うコンピュータの設定

プリンタのプロトコル設定が完了したら、各コンピュータの設定を行います。

TCP/IP ネットワークに接続する

印刷を行う全コンピュータに TCP/IP クライアントソフトウェアをインストールして、TCP/IP ネットワークが使用できるようにします。詳しくは、OS の説明書を参照してください。

プリントアプリケーションの選択

本プリンタを TCP/IP ネットワークで使用する場合、次のプリントアプリケーションに対応しています。

- LPD
- Raw
- IPP/IPPS
- FTP
- WSD（IPv4のみ）
- BMLinkS（IPv4のみ）

「プリントアプリケーション診断」(→P.3-39) を参考にして使用するプリントアプリケーションを決めて、必要な作業を行ってください。

メモ

- プリントアプリケーションとは、ネットワークを通して送られた印刷データを受け取り、プリンタへ出力するソフトウェアです。ネットワーク上のプリンタに印刷するためには、プリントアプリケーションが必要となります。
- プリントアプリケーションによって、プリンタの接続先の設定が異なります。プリンタの接続先の設定は、プリンタドライバをインストールしたあとに行います。

■ プリントアプリケーション診断

* WSD 印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

●プリントアプリケーションの特徴を詳しく理解するには、次を参照してください。

- LPDの特徴（→P.3-41）
- Rawの特徴（→P.3-42）
- IPP/IPPSの特徴（→P.3-43）
- WSDの特徴（→P.3-44）
- BMLinkSの特徴（→「ユーザーズガイド」）

●プリントアプリケーションの設定方法については、次を参照してください。

- LPD/Rawの設定方法（→P.3-45）
- IPP/IPPSの設定方法（→P.3-57）
- WSDの設定方法（→P.3-66）
- BMLinkSの設定方法（→「ユーザーズガイド」）

メモ

- FTPクライアントソフトウェアを使用して、印刷を行うこともできます。FTPクライアントソフトウェアを利用して印刷を行う方法は、「FTPクライアントを使用して管理する」（→P.3-68）を参照してください。
- Canon LPR2は、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からダウンロードしてください。
- 同じ設定で異なるプリンタに印刷するには、印刷するプリンタがBMLinkS対応機器である必要があります。
- ネットワーク上のWindows2000/XP/Server 2003/Vistaをプリントサーバに設定すると、プリンタを次のように効率よく管理することができます。
  - ジョブがプリントサーバによって管理されます。
  - プリントサーバに代替プリンタドライバをインストールしておくと、他のコンピュータはネットワーク経由でプリンタドライバをインストールできるようになります（Windows Vistaをプリントサーバとしてお使いの場合、Windows 98/Meへのダウンロードインストールはできません）。
- プリントサーバの設定手順については、User Software CD-ROMに収められている取扱説明書を参照してください。

LPD の特徴

Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista で利用できるプリントアプリケーションです。TCP/IP プロトコルのネットワーク環境で、一般的に使用されています。

メリット	・最も標準的なネットワーク印刷方法であり、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista、Macintosh、UNIX、Linux の OS において標準でサポートされている印刷方法である ・印刷時にバナーページを印刷することができる ・印刷実行時にプリンタが再起動してしまった場合は、ジョブを再送信するため、印刷が保証される（印刷時にバイトカウントを設定した場合）
デメリット	ジョブの詳細情報を取得することができない
ご利用例	・複数人数でプリンタを共有する場合（バナーページを印刷すると誰の印刷結果であるかの判断がしやすいため） ・いろいろな種類の PC（OS）が混在している環境において、一種類のプリントアプリケーションのみで印刷したい場合
設定方法	「プリンタの接続方法（LPD/Raw）」（→P.3-45）

Raw の特徴

Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista で利用できるプリントアプリケーションです。このプリントアプリケーションを利用すると、LPD より速く印刷できます。

メリット	・他のプリントアプリケーションに比べ、最も早く印刷することができる ・Windows 2000/XP/ Server 2003 環境での印刷においては、設定が最も簡単に行える
デメリット	・ジョブの詳細情報を取得することができない ・OS 標準でサポートしているのは、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみであり、Macintosh、UNIX、Linux ではサポートしていない
ご利用例	Windows 2000/XP/Server 2003 環境で、プリンタの設置後すぐに使用したい場合
設定方法	「プリンタの接続方法（LPD/Raw）」（→P.3-45）

IPP/IPPS の特徴

IPP は、Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista などで利用できるプリントアプリケーションです。このプリントアプリケーションを利用すると、LAN（社内ネットワークなど）上のプリンタだけでなく、インターネットを経由して、遠隔地にあるプリンタにも印刷できます。

IPPS は、IPP を使用するときに SSL による暗号化通信を行うプリントアプリケーションです。IPPS は、SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合に、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista で利用できます。

メリット	・インターネット上のプリンタに対して印刷することができる ・ジョブやプリンタに関する情報を取得することができる
デメリット	他のプリントアプリケーションに比べ、印刷に比較的時間がかかる
ご利用例	インターネット越しに、遠隔地のプリンタに対して印刷する場合
設定方法	「プリンタの接続方法（IPP/IPPS）」（→P.3-57）

WSD の特徴

Windows Vista で利用できるプリントアプリケーションです。WSD プロトコルによるプリンタの自動検索、ジョブやプリンタの情報取得ができます。

メリット	ネットワーク上のプリンタを自動検索でき、プリンタドライバのインストールが簡単に行えます。また、ジョブが終了したことをコンピュータに通知したり、プリンタの構成情報を自動的に取得することができます。
デメリット	サポートしている OS が Windows Vista のみです。
ご利用例	Windows Vista 環境で、プリンタの設置後すぐに使用したい場合は、WSD をおすすめします。
設定方法	「プリンタの接続方法（WSD）」（→ P.3-66）を参照してください。

重要 WSD 印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

プリンタの接続方法（LPD/Raw）

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista をお使いの場合

メモ　ここでは、Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。

■新規にプリンタドライバをインストールするとき

1 プリンタドライバをインストールします。

User Software CD-ROM に収められている取扱説明書のネットワーク上のプリンタを自動探索する手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。

メモ　上記手順でプリンタドライバをインストールした場合、プリントアプリケーションはRaw となります。
LPD をお使いになる場合は、上記手順でプリンタドライバをインストールしたあと、ポートを変更してください。

■Canon LPR2を利用してポートを変更するとき

1 キヤノンホームページ（http://canon.jp/）から、Canon LPR2 をダウンロードして、インストールしてから、ポートを変更します。

Windows Vista をお使いの場合は、OS に標準の機能を利用してポートを変更してください。

重要　Canon LPR2 で LPD を利用する場合は、［LPR キュー名］に「lp」を入力してください。

■OSに標準の機能を利用してポートを変更するとき

1 ［プリンタと FAX］または［プリンタ］フォルダを表示します。

- Windows 2000の場合：
  ［スタート］メニューから［設定］→［プリンタ］を選択します。
- Windows XP Professional/Server 2003 の場合：
  ［スタート］メニューから［プリンタとFAX］を選択します。
- Windows XP Home Edition の場合：
  ［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し、［プリンタとその他のハードウェア］→［プリンタとFAX］の順にクリックします。
- Windows Vistaの場合：
  ［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し、［プリンタ］をクリックします。

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして、［プロパティ］を選択します。

3 ［ポート］ページを表示します。

4 ［ポートの追加］をクリックします。

5 ［利用可能なプリンタポートの種類］から［Standard TCP/IP Port］を選択したあと、［新しいポート］をクリックします。

6 ［次へ］をクリックします。

7 ［プリンタ名または IP アドレス］にプリンタの IP アドレスまたは名前を入力したあと、［次へ］をクリックします。

重要

画面に「ポート情報がさらに必要です。」と表示されたときは、次のいずれかの操作を行います。

- 画面の指示に従って再検索を行う
- ［デバイスの種類］で［標準］→［Canon Network Printing Device with P9100］を選択したあと、［次へ］をクリックする

8 ［完了］をクリックします。

9 ［閉じる］をクリックします。

10 ［適用］をクリックします。

LPD を使用する場合は、手順 11 に進みます。
Raw を使用する場合は、手順 12 に進みます。

11 LPD を使用する場合は、ポートの構成情報を変更します。

□ ［ポートの構成］をクリックします。

□ ［プロトコル］で［LPR］を選択して、［LPR設定］の［キュー名］に「lp」と入力したあと、［OK］をクリックします。

12 ［OK］をクリックします。

Windows 98/Me をお使いの場合

重要　LBP3980 は、Windows 98/Me に対応しておりません。

■新規にプリンタドライバをインストールするとき

1　プリンタドライバをインストールします。

User Software CD-ROM に収められている取扱説明書のネットワーク上のプリンタを自動探索する手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。

※ お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 98/Me 用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からダウンロードしてください。

重要　プリンタドライバをインストールする途中でプリンタとの通信に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。このときは、［いいえ］をクリックしたあと、バイトカウントモードを OFF に設定してください。

メモ　上記手順でプリンタドライバをインストールした場合、プリントアプリケーションは LPD となります。
Raw をお使いになる場合は、上記手順でプリンタドライバをインストールしたあと、Canon LPR2 を利用してポートを変更してください。

■Canon LPR2を利用してポートを変更するとき

1　キヤノンホームページ（http://canon.jp/）から、Canon LPR2 をダウンロードして、インストールしてから、ポートを変更します。

重要　Canon LPR2 で LPD を利用する場合は、［LPR キュー名］に「lp」を入力してください。

■OSに標準の機能を利用してポートを変更するとき

メモ　Raw をお使いになる場合は、Canon LPR2 を利用してポートを変更してください。

1　［スタート］メニューから［設定］→［プリンタ］を選択します。

2　インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして、［プロパティ］を選択します。

3　［詳細］ページを表示します。

4 ［ポートの追加］をクリックします。

5 ［その他］を選択し、［Canon LPR Port］を選択したあと、［OK］をクリックします。

6 ［ホスト名または IP アドレス］にプリンタの名前または IP アドレスを入力します。

7 ［プリンタ名］に「lp」を入力したあと、［OK］をクリックします。

8 ［OK］をクリックします。

Linux をお使いの場合

ここでは、LPD を使用した印刷について説明しています。FTP を使用して印刷する手順については、「FTP クライアントを使用して管理する」（→P.3-68）を参照してください。

重要
- ここでは、Red Hat Professional Workstation、Laser5 Linux 7.2、Turbolinux 10 Desktop の場合の手順で説明します。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。
- Linux OSをインストールしたPCを単体のワークステーションとして利用する場合も、ここで説明する手順に沿って設定してください。

1 Linux サーバに root ユーザとしてログインします。

重要
Linux サーバ上の root ユーザ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2 /etc/hosts ファイルを編集して、プリンタをローカルネットワーク上に登録します。

- ☐ /etc/hostsファイルをテキストエディタで開きます。
- ☐ 次の一行を追加します。

書式：　<プリンタの固定 IP アドレス> (tab) <プリンタ名> (tab) # <コメント>

入力例：　192.168.0.155　　LBP5910　　# 追加するプリンタ

- ☐ /etc/hostsファイルを保存後、テキストエディタを終了します。

重要
- Linux OSからの印刷を行う場合は、必ずプリンタに固定IPアドレスを設定してください。（→プリンタの操作パネルによる設定：P.3-6）
- プリンタに［DNSホスト名］を既に登録済の場合は、<プリンタ名>に［DNSホスト名］と同じ文字列を設定してください。（→リモートUIによる設定：P.3-11）

3 Linux サーバ上にスプーリングシステムを設定します。

- Red Hat Linuxをお使いの場合の設定例（→P.3-52）
- LASER5 Linuxをお使いの場合の設定例（→P.3-53）
- Turbolinuxをお使いの場合の設定例（→P.3-53）

● Red Hat Linuxをお使いの場合の設定例：

- ☐ プリンタ設定を立ち上げます。プリンタ設定はメニューの「システム設定」→「プリンタ設定」から立ち上げます。
- ☐ プリンタ設定ウィンドウで「新規」をクリックします。
- ☐ ダイアログが表示されるので「進む」をクリックします。
- ☐ 次の項目を設定し、「進む」をクリックします。

「名前」：プリンタの名前を設定します。
「簡単な説明」：プリンタの説明を設定します。

- ☐ 次の項目を設定し、「進む」をクリックします。

  「プリンタタイプの選択」:「ネットワーク上の UNIX(LPD)」を選択します。
  「サーバ」: 手順 2 で追加したプリンタ名またはプリンタの IP アドレスを設定します。
  「プリンタ」:「lp」を設定します。

- ☐ 次の項目を設定し、「進む」をクリックします。

  「プリンタの製造元」:「Canon」を選択します。
  「モデル」: お使いのプリンタを選択します。

- ☐ 設定内容の確認を行い、「適用」をクリックします。
- ☐ 必要に応じてテストページの印刷を行います。
- ☐ 手順4に進みます。

● LASER5 Linuxをお使いの場合の設定例：

- ☐ デスクトップの「ここからスタート」アイコンをダブルクリックし、Nautilusを立ち上げます。
- ☐ 「システム設定」をダブルクリックします。
- ☐ 「プリンタ設定」をダブルクリックし、printconfを立ち上げます。
- ☐ printconfのツールバーから「新規」をクリックします。
- ☐ ダイアログが表示されたら、「次」をクリックします。
- ☐ 次の項目を設定し、「次」をクリックします。

  「プリンタ名」: プリンタ名を設定します。
  「プリンタタイプ」:「UNIX プリンタ」を選択します。

- ☐ 次の項目を設定し、「次」をクリックします。

  「サーバ」: 手順 2 で追加したプリンタ名またはプリンタの IP アドレスを設定します。
  「プリンタ」:「lp」を設定します。

- ☐ 「プリンタドライバの選択」でお使いのプリンタを選択し、「次」をクリックします。
- ☐ 設定内容の確認を行い、「完了」をクリックします。
- ☐ 手順4に進みます。

● Turbolinuxをお使いの場合の設定例：

- ☐ メニューの「設定」→「プリンタ設定」から印刷マネージャを起動します。
- ☐ 印刷マネージャの「現在の印刷システム」を「CUPS（Common UNIX Print System）」にします。
- ☐ 印刷マネージャの「追加」→「プリンタ/クラスの追加」を選択します。
- ☐ ダイアログが表示されたら、「次」をクリックします。
- ☐ 「リモートLPDキュー」を選択したあと、「次」をクリックします。

- □ 次の項目を設定し、「次」をクリックします。

  「ホスト」：手順 2 で追加したプリンタ名またはプリンタの IP アドレスを設定します。
  「キュー」：「lp」を設定します。

- □ 次の項目を設定し、「次」をクリックします。

  「製造者」：「CANON」を選択します。
  「モデル」：お使いのプリンタを選択します。

- □ 必要に応じて「テスト」をクリックしてプリンタテストを行い、「次」をクリックします。
- □ バナーを選択し、「次」をクリックします。
- □ プリンタのクオータを設定し、「次」をクリックします。
- □ ユーザアカウントを設定し、「次」をクリックします。
- □ 「名前」にプリンタ名を設定し、「次」をクリックします。
- □ 設定内容を確認し、「完了」をクリックします。
- □ 手順4に進みます。

4 印刷できるかどうか確認します。

書式：lp（スペース）-d（スペース）＜プリンタ名＞（スペース）＜印刷するファイル名＞

入力例：lp -d LBP5910 report

これで印刷するための設定が完了しました。

UNIX をお使いの場合

ここでは、LPD を使用した印刷について説明しています。FTP を使用して印刷する手順については、「FTP クライアントを使用して管理する」（→P.3-68）を参照してください。

重要
- ここで説明する手順は設定例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。
- UNIX OSをインストールしたPCを単体のワークステーションとして利用する場合も、ここで説明する手順に沿って設定してください。

1 UNIX サーバに root ユーザとしてログインします。

重要 UNIX サーバ上の root ユーザ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2 /etc/hosts ファイルを編集して、プリンタをローカルネットワーク上に登録します。

□ /etc/hostsファイルをテキストエディタで開きます。

□ 次の一行を追加します。

書式：＜プリンタの固定 IP アドレス＞ (tab) ＜プリンタ名＞ (tab) # ＜コメント＞

入力例：　192.168.0.155　　LBP5910　　# 追加するプリンタ

□ /etc/hostsファイルを保存後、テキストエディタを終了します。

重要
- UNIX OSからの印刷を行う場合は、必ずプリンタに固定IPアドレスを設定してください。（→プリンタの操作パネルによる設定：P.3-6）
- プリンタに［DNSホスト名］を既に登録済の場合は、<プリンタ名> に［DNSホスト名］と同じ文字列を設定してください。（→リモートUIによる設定：P.3-11）

3 UNIX サーバ上にスプーリングシステムを設定します。

- Solaris 1.xをお使いの場合の設定例（→P.3-55）
- Solaris 2.x以降をお使いの場合の設定例（→P.3-56）
- HP-UXをお使いの場合の設定例（→P.3-56）
- IBM-AIXをお使いの場合の設定例（→P.3-57）

● Solaris 1.xをお使いの場合の設定例：

□ /etc/printcapファイルに次の内容を追加します。

書式：

: ＜印刷キュー名＞ | ＜コメント＞ :\
:lp= ＜デバイスのスペシャルファイル＞ :\
:sd= ＜スプールディレクトリ＞ :\
::if= ＜ログファイルディレクトリ＞ :\
:rm= ＜プリンタの IP アドレスまたはプリンタ名＞

入力例：

```
:print_queue_name|comments:\
:lp=/var/spool/print_queue_name/.null:\
:sd=/var/spool/print_queue_name:\
:if=/var/spool/print_queue_name/log:\
:rm=printer_host_name
```

メモ　rm 行には、/etc/hosts ファイルに記述した < プリンタ名 > と同じ内容を記述します。

☐ プリンタのスプールディレクトリを作成します。次のコマンドを実行します。

書式：

mkdir（スペース）-p（スペース）<スプールディレクトリ>

chown（スペース）daemon（スペース）<スプールディレクトリ>

入力例：　mkdir -p /var/spool/print_queue_name

chown daemon /var/spool/print_queue_name

メモ　<スプールディレクトリ>には、/etc/printcap ファイルに追加した文字列と同じ内容を記述します。

☐ プリンタのログファイルを作成します。次のコマンドを実行します。

書式：

cp（スペース）/dev/null（スペース）<ログファイルディレクトリ>

入力例：　cp /dev/null /var/spool/print_queue_name/log

☐ 手順4に進みます。

● **Solaris 2.x以降をお使いの場合の設定例：**

☐ admintoolユーティリティを起動します。

☐ ［Browse］→［Printers］を選択します。

☐ ［Edit］→［Add］→［Access to Printer］を順に選択します。

☐ ［Printer Name］に任意の印刷キュー名を入力し、［Print Server］にプリンタのIPアドレスまたは名前を入力します。

☐ ［OK］を選択します。

☐ 手順4に進みます。

● **HP-UXをお使いの場合の設定例：**

☐ SAMユーティリティを起動します。

☐ ［Printers and Plotters］を選択します。

☐ ［Printers and Plotters］メニューから［LP Spooler］を選択します。

☐ ［LP Spooler］メニューから［Printers and Plotter］を選択します。

☐ ［Action］メニューから［Add Remote Printer/Plotter］を選択します。

☐ ［Printer Name］に任意の印刷キュー名を入力し、［Remote System Name］にプリンタのIPアドレスまたは名前を入力します。

☐ ［Remote Printer Name］に「lp」と入力します。

☐ ［Remote Printer is on a BSD System］を選択します。

☐ ［OK］を選択します。

☐ 手順4に進みます。

● **IBM-AIXをお使いの場合の設定例：**

- ☐ SMITユーティリティを起動します。
- ☐ ［印刷スプーリング］→［印刷待ち行列の追加］→［remote］の順に選択します。
- ☐ ［標準処理の追加］を選択します。
- ☐ ［追加する待ち行列名］に任意の印刷待ち行列名を入力し、［リモートサーバのホスト名］にプリンタのIPアドレスまたは名前を入力します。
- ☐ リモートサーバ上の［待ち行列名］に「lp」と入力します。
- ☐ リモートサーバ上の［印刷スプーラタイプ］に「BSD」と入力します。
- ☐ 手順4に進みます。

メモ　admintool ユーティリティ、SAM ユーティリティ、SMIT ユーティリティは、OS に付属のユーティリティです。詳しい使用方法は、各 OS の説明書を参照してください。

4 次の印刷コマンドを実行して、印刷できるかどうか確認します。

書式：

lp（スペース）-d（スペース）<印刷キュー名>（スペース）<印刷するファイル名>

入力例：lp -d print_queue_name report

これで印刷するための設定が完了しました。

プリンタの接続方法（IPP/IPPS）

Windows Vista をお使いの場合

重要　Windows Vista をお使いの場合に IPPS 印刷を使用するときには、本プリンタの公開鍵を取得して Windows Vista にインストールする必要があります。公開鍵を取得する手順については、「Windows Vista で SSL を使用する場合に本プリンタの公開鍵を取得するには」（→P.7-15）を参照してください。

1 ［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認します。

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印刷を制限されていないことを確認します。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

重要
- 印刷を制限されているIPアドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることができません。
- プリンタドライバをインストールしたコンピュータのIPアドレスが、［受信/印刷範囲設定］で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。

2 ［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し、［プリンタ］をクリックして、［プリンタ］フォルダを表示します。

3 ［プリンタのインストール］をクリックします。

4 ［ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します］をクリックします。

5 ［探しているプリンタはこの一覧にはありません］をクリックします。

6 ［共有プリンタを名前で選択する］を選択して、次の URL を入力し、［次へ］をクリックします。

http:// ＜プリンタの IP アドレスまたは名前＞ /ipp

SSL による暗号化通信を利用して IPPS 印刷を行う場合は、「https:// ＜本プリンタの IP アドレスまたは名前＞ /ipp」を入力します。

重要 IPPS は、SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合にのみ使用できます。
SSL 暗号化通信機能の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

7 ［ディスク使用］をクリックして、CD-ROM ドライブの中のプリンタドライバが入っているフォルダを指定します。

8 IPP 認証機能を使用している場合は、パスワード入力を求められたら、ユーザ名とパスワードを入力したあと、［OK］をクリックします。

メモ IPP 認証機能の設定は、「プリンタのプロトコル設定」（→P.3-11）で行います。

9 画面の指示に従ってインストールを完了させます。

これでプリンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。

Windows 2000/XP/Server 2003 をお使いの場合

メモ
- Canon LPR2のインストールによっても、IPP/IPPSを使用した印刷を設定できます。
- ここでは、Windows XP Professionalの画面例で手順を説明します。

1 ［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認します。

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印刷を制限されていないことを確認します。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

重要
- 印刷を制限されているIPアドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることができません。
- プリンタドライバをインストールしたコンピュータのIPアドレスが、［受信/印刷範囲設定］で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。

2 ［プリンタと FAX］または［プリンタ］フォルダを表示します。

- Windows 2000の場合：
  ［スタート］メニューから［設定］→［プリンタ］を選択します。
- Windows XP Professional/Server 2003 の場合：
  ［スタート］メニューから［プリンタとFAX］を選択します。
- Windows XP Home Edition の場合：
  ［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し、［プリンタとその他のハードウェア］→［プリンタとFAX］の順にクリックします。

3 ［プリンタの追加ウィザード］ダイアログボックスを表示します。

- Windows 2000の場合：
  ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。
- Windows XPの場合：
  ［プリンタのインストール］をクリックします。
- Windows Server 2003の場合：
  ［プリンタの追加］をダブルクリックします。

4 ［次へ］をクリックします。

5 ［ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ］を選択し、［次へ］をクリックします。

Windows 2000 の場合は、［ネットワークプリンタ］を選択し、［次へ］をクリックします。

6 ［インターネット上または自宅／会社のネットワーク上のプリンタに接続する］を選択します。

Windows 2000 の場合は、［インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続する］を選択します。

7 ［URL］に次の URL を入力し、［次へ］をクリックします。

http:// ＜プリンタの IP アドレスまたは名前＞ /ipp

SSL による暗号化通信を利用して IPPS 印刷を行う場合は、「https:// ＜本プリンタの IP アドレスまたは名前＞ /ipp」を入力します。

重要

IPPS は、SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合にのみ使用できます。
SSL 暗号化通信機能の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

8 **［ディスク使用］をクリックして、CD-ROM ドライブの中のプリンタドライバが入っているフォルダを指定します。**

9 **IPP 認証機能を使用している場合は、パスワード入力を求められたら、ユーザ名とパスワードを入力したあと、［OK］をクリックします。**

メモ　IPP 認証機能の設定は、「プリンタのプロトコル設定」（→P.3-11）で行います。

10 **画面の指示に従ってインストールを完了させます。**

重要　Canon LPR2 をお使いになる場合は、あらかじめ Canon LPR2 をインストールする必要があります。この場合は、［利用可能なプリンタポートの種類］から［Canon LPR 2.0］を選択します。

これでプリンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。

Windows 98/Me をお使いの場合

重要　LBP3980 は、Windows 98/Me に対応しておりません。

メモ
- Windows 98/Meをお使いの場合、マイクロソフト社から提供されるWindows 98/Me用IPPクライアントソフトウェアのインストールによっても、IPPを使用した印刷を設定できます。
- 手順中の画面や項目名は、Windows Meのものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。

1 **［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認します。**

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印刷を制限されていないことを確認します。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

重要
- 印刷を制限されているIPアドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることができません。
- プリンタドライバをインストールしたコンピュータのIPアドレスが、［受信/印刷範囲設定］で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。

2 キヤノンホームページ（http://canon.jp/）から、Canon LPR2 をダウンロードして、インストールしたあと、コンピュータを再起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。

User Software CD-ROM に収められている取扱説明書のローカル接続、ネットワーク環境のときにインストールする手順に従って、プリンタドライバをインストールします。

※ お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 98/Me 用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からダウンロードしてください。

4 ［スタート］メニューから［設定］→［プリンタ］を選択します。

5 手順 3 でインストールしたプリンタのアイコンを右クリックして、［プロパティ］を選択します。

6 ［詳細］ページを表示します。

7 ［ポートの追加］をクリックします。

8 ［その他］をクリックして、［Canon LPR 2.0］を選択したあと、［OK］をクリックします。

9 ［プロトコル］から［IPP］を選択します。

10 ［プリンタの URL］に次の URL を入力したあと、［OK］をクリックします。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> /ipp

メモ　Windows 98/Me では、SSL による暗号化通信を利用して IPPS 印刷を行うことはできません。

11 **IPP 認証機能を使用している場合は、パスワード入力を求められたら、ユーザ名とパスワードを入力したあと、［OK］をクリックします。**

メモ　IPP 認証機能の設定は、「プリンタのプロトコル設定」（→P.3-11）で行います。

12 **［OK］をクリックします。**

これでプリンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。

プリンタの接続方法（WSD）

ここでは、Windows Vista をお使いの場合に WSD を使用して印刷する手順について説明しています。

操作の途中で確認ダイアログが表示されたときには、ユーザ名とパスワードを入力してください。詳細は、Windows Vista の説明書などを参照してください。

重要
- WSD印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- WSD印刷は、IPv6には対応していません。

1 **［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認します。**

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印刷を制限されていないことを確認します。（→P.3-84）

重要
- 印刷を制限されているIPアドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることができません。
- プリンタドライバをインストールしたコンピュータのIPアドレスが、［受信/印刷範囲設定］で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。

2 **プリンタドライバをインストールします。**

● エクスプローラを使ってインストールする場合

□ お使いのコンピュータのエクスプローラで使用するプリンタのアイコンを右クリックして、［インストール］を選択します。

● プリンタの追加ウィザードを使ってインストールする場合

□ プリンタの追加ウィザードを起動して、ネットワークプリンタを選択します。

プリンタの管理

本プリンタでは、次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上からプリンタの状態の確認や各種設定など、ネットワーク環境でプリンタの管理を行うことができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項目一覧」(→P.7-2)を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。

■ Webブラウザ（リモートUI）

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェアです。Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プリンタの状態の確認、ネットワークやセキュリティに関する設定などができます。

■ FTPクライアント

FTP クライアントは、コマンドプロンプト（Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト）を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、デバイスに関するさまざまな情報の設定やネットワークやセキュリティに関する設定ができます。

■ NetSpot Device Installer

NetSpot Device Installer は、付属の CD-ROM に収められているソフトウェアです。NetSpot Device Installer はインストールが不要なソフトウェアで、付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動し、基本的なプロトコル設定などができます。

リモート UI を使用して管理する

リモート UI を使用して管理を行う手順は、次を参照してください。これらの管理以外のリモート UI を使用した設定については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

- デバイス情報の変更 （デバイス名や管理者情報の登録・変更）（→P.3-71）
- 管理設定の変更（→P.3-75）
- 印刷や設定できるユーザをIPアドレスによって制限する（→P.3-84）
- アクセスできるユーザをMACアドレスによって制限する（→P.3-100）
- Eメール印刷の変更（→P.3-105）

FTP クライアントを使用して管理する

以下の手順で、FTP クライアントを使用して、プリンタを管理することができます。また、FTP クライアントを使うと、プリンタからファイルを印刷することなどもできます。

1 コマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。

メモ　Windows をお使いの場合は、次の方法でコマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。

- Windows 98の場合：
  ［スタート］メニューから［プログラム］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
- Windows Meの場合：
  ［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
- Windows 2000の場合：
  ［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。
- Windows XP/Server 2003/Vistaの場合：
  ［スタート］メニューから［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。

2 次のコマンドを実行します。

ftp（スペース）＜プリンタの IP アドレス＞

入力例：ftp 192.168.0.215

メモ　プリンタの IP アドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

3 次の操作を行います。

● プリンタを管理する場合

□ ユーザ名として、「root」を入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

□ パスワードを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

プリンタにパスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの［ENTER］キーを押します。

● プリンタからファイルを印刷する場合

□ FTP印刷ユーザ名を入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

FTP 印刷ユーザ名を設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの［ENTER］キーのみを押します。

❑ FTP印刷パスワードを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

FTP 印刷パスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの［ENTER］キーのみを押します。

メモ Anonymous ログインはできません。

4 パスワードを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

● プリンタを管理する場合

cd（スペース）config

● プリンタからファイルを印刷する場合

put（スペース）<印刷するファイル名>

印刷が終了したら手順 10 へ進みます。

重要 ファイルを印刷するときは、バイナリモードで印刷してください。

5 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

get（スペース）CONFIG（スペース）<ファイル名>

config ファイルがダウンロードされます。<ファイル名>に入力した文字が、ダウンロードされたときの config ファイルのファイル名になります。

メモ config ファイルのダウンロード先は、お使いの OS の環境や設定によって異なります。config ファイルが見つからない場合は、OS のファイル検索機能を利用して config ファイルを検索してください。

6 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」（→P.7-2）を参照してください。

7 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

put（スペース）<ファイル名>（スペース）CONFIG

メモ <ファイル名>には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイル名を入力します。

8 次のコマンドを入力し、キーボードの［ENTER］キーを押し、ネットワークボードをリセットします。

get（スペース）reset

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。

メモ プリンタを再起動しても設定が有効になります。

9 「quit」を入力して、キーボードの［ENTER］キーを押します。

10 「exit」を入力して、キーボードの［ENTER］キーを押します。

NetSpot Device Installer を使用して管理する

NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの基本的プロトコルの設定や状態表示を行えます。NetSpot Device Installer については、次を参照してください。

起動方法： User Software CD-ROM に収められている取扱説明書

使用方法： NetSpot Device Installer のヘルプ（ヘルプは、［ヘルプ］メニューの［ヘルプ］をクリックすると、表示されます）

重要

- Windows XP SP2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いで、Windowsファイアウォール機能が有効になっている場合は、NetSpot Device Installerを起動する前に、NetSpot Device Installerをファイアウォールのブロック対象外のプログラムとして登録してください。
  登録する手順は、NetSpot Device InstallerのReadmeファイルを参照してください。
- NetSpot Device Installerは、Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003に対応しています。NetSpot Device Installerが対応していないOSをお使いの場合は、ネットワーク上にある他のコンピュータから設定を行うか、ARP/PINGコマンドまたはプリンタの操作パネルを使用して設定を行ってください。
- バージョン3.12以前のNetSpot Device Installerは、Windows Vistaに対応しておりません。

デバイス情報の変更
（デバイス名や管理者情報の登録・変更）

本プリンタでは、次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上からデバイス名や管理者情報の登録・変更を行うことができます。ここでは、Web ブラウザ（リモートUI）を使用して登録・変更する方法について説明しています。

■ Webブラウザ（リモートUI）

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、デバイス情報の登録・変更などができます。

■ FTPクライアント

コマンドプロンプト（Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト）を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、デバイス情報の登録・変更などができます。FTP クライアントの使用方法については、「FTP クライアントを使用して管理する」（→P.3-68）を参照してください。

■ NetSpot Device Installer

付属の CD-ROM に収められているキヤノン製ソフトウェアの NetSpot Device Installer を起動し、デバイス情報の登録・変更などができます。NetSpot Device Installer については、次を参照してください。

起動方法：User Software CD-ROM に収められている取扱説明書

使用方法：NetSpot Device Installer のヘルプ（ヘルプは、［ヘルプ］メニューの［ヘルプ］をクリックすると、表示されます）

リモート UI による変更

メモ　リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

1 **Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。**

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ

- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 **［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。**

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3　［デバイス管理］メニューから［情報］を選択します。

4　［デバイス情報］の右にある［変更］をクリックします。

5 デバイス情報の各項目を設定します。

メモ　デバイス情報の各項目には、半角 32 文字 / 全角 16 文字まで入力できます。

6 ［OK］をクリックします。

これでデバイス情報の変更が完了しました。

管理設定の変更

本プリンタでは、次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上から管理者パスワードや一般ユーザによるジョブ操作権限、キーロック機能など管理設定の設定・変更を行うことができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項目一覧」(→P.7-2)を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。ここでは、Web ブラウザ(リモート UI)を使用して登録・変更する方法について説明しています。

■ Webブラウザ(リモートUI)

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、管理設定の設定・変更などができます。

■ FTPクライアント

コマンドプロンプト(Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト)を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、管理設定の設定・変更などができます。FTP クライアントの使用方法については、「FTP クライアントを使用して管理する」(→P.3-68)を参照してください。

■ NetSpot Device Installer

付属の CD-ROM に収められているキヤノン製ソフトウェアの NetSpot Device Installer を起動し、管理設定の設定・変更などができます。NetSpot Device Installer については、次を参照してください。

起動方法:User Software CD-ROM に収められている取扱説明書

使用方法:NetSpot Device Installer のヘルプ(ヘルプは、[ヘルプ] メニューの [ヘルプ] をクリックすると、表示されます)

重要 FTP クライアントや NetSpot Device Installer で設定できない項目については、Web ブラウザ(リモート UI)で設定してください。

リモート UI による変更

変更手順

メモ　リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

1 **Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。**

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ
- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSLによる暗号化通信に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 **［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。**

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3　**［デバイス管理］メニューから［情報］を選択します。**

4　**［管理設定］の右にある［変更］をクリックします。**

5 設定が終了したら、［OK］をクリックします。

メモ

設定する各項目についての詳細は、次を参照してください。

- 「管理者パスワードを設定する」（→P.3-79）
- 「一般ユーザによるジョブ操作権限を設定する」（→P.3-80）
- 「キーロック機能を設定する」（→P.3-81）
- 「ハードディスク完全消去機能を設定する」（→P.3-83）

6 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ

ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

管理者パスワードを設定する

管理者パスワードを設定すると、管理者モードで使用するときにパスワードの入力が必要となり、管理者以外のユーザによるプリンタ設定の変更を禁止することができます。

1 **パスワードの各項目を入力します。**

入力する項目

［現在のパスワード］：　現在使用しているパスワードを入力します。

［新しいパスワード］：　新しく使用するパスワードを入力します。

［確認入力］：　確認のため、入力した［新しいパスワード］を再度入力します。

メモ

- ［現在のパスワード］、［新しいパスワード］、［確認入力］には、16文字までの半角英数字を入力できます。
- 現在パスワードを設定していない場合は、［現在のパスワード］は入力する必要はありません。

一般ユーザによるジョブ操作権限を設定する

一般ユーザによるジョブ操作を許可すると、一般ユーザモードで使用するときに、ログオン時に入力した名前（ユーザ名）のジョブの操作が可能になります。

1 ［一般ユーザによるジョブ操作を許可する］にチェックマークを付けます。

［一般ユーザによるジョブ操作を許可する］のチェックマークを消すと、一般ユーザモードでは、すべてのジョブの操作ができなくなります。

キーロック機能を設定する

キーロック機能を使うと、プリンタの操作パネルのキーをロックし、管理者以外のユーザによるプリンタ設定の変更を禁止することができます。

重要

- ロックしているキーを押すとピーという警告音が鳴り、プリンタのディスプレイに「キー ロック チュウ」と表示されます。
- キーロック機能は、キーを操作していないときに設定してください。キー操作中にキーロック機能を設定した場合は、キー操作終了後にキーロック機能が有効になります。
- 各キーの内容については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。

1 ［キーロックする］にチェックマークを付けます。

［キーロックする］のチェックマークを消すと、すべてのユーザがキーを操作できるようになります。

3

TCP/IPネットワークで使用するには（Windows/UNIX）

2 キーをロックする場合は、［ロックするキー］でロックしたいプリンタの操作パネルのキーそれぞれにチェックマークを付けます。

ハードディスク完全消去機能を設定する

ハードディスクが装着されている場合は、ハードディスク完全消去機能を設定することができます。通常のハードディスクのファイル消去では、ファイルが消去されたように見えていても、ファイルの管理情報を消去しているだけで、データ自体までは消去されていません。ハードディスク完全消去機能を使うとデータ自体を消去することができます。

重要

- ハードディスク完全消去機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- 本項目を使用するように設定したあとから完全消去が実施されるため、設定以前に消去対象になったファイルは完全消去されません。

1 ［ハードディスク完全消去する］にチェックマークを付けます。

［ハードディスク完全消去する］のチェックマークを消すと、ハードディスク完全消去機能を使用しません。

3

TCP/IPネットワークで使用するには（Windows/UNIX）

印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する

本プリンタでは、Web ブラウザ（リモート UI）を使用して、お使いのコンピュータ上から IP アドレスで印刷や設定できるユーザを制限することができます。

リモート UI による制限（IPv4）

変更手順

メモ　リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

1　Web ブラウザを起動し､アドレス入力欄に次の URL を入力したあと､キーボードの［ENTER］キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ

- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［情報］を選択します。

4 ［IP アドレス範囲］／［IP アドレス範囲（IPv4）］の右にある［変更］をクリックします。

5 設定が終了したら、［OK］をクリックします。

メモ
- 設定する各項目についての詳細は、次を参照してください。
  - 「印刷できるユーザをIPアドレスによって制限する」（→P.3-87）
  - 「設定できるユーザをIPアドレスによって制限する」（→P.3-89）

6 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

印刷できるユーザを IP アドレスによって制限する

1 ［受信 / 印刷範囲設定］の［拒否アドレスを有効にする］または［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けます。

メモ

- ［拒否アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からの受信や印刷ができなくなります。
- ［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からのみ受信や印刷ができます。
- ［拒否アドレスを有効にする］と［許可アドレスを有効にする］の両方にチェックマークを付けると、以下のIPアドレスからの受信や印刷ができなくなります。
  - いずれの設定範囲にも含まれないIPアドレス
  - 両方の設定範囲に重複しているIPアドレス
- チェックマークを消すと、すべてのユーザから受信や印刷をすることができます。
- 本設定によって、FTPを使用した設定に対しても制限されます。

2 ［IP アドレス］／［IP アドレス範囲（IPv4）］に、受信 / 印刷の拒否または許可をする IP アドレスを入力して、［追加］をクリックします。

IP アドレスの入力例	IP アドレスの入力方法
AAA.BBB.C.DD	IP アドレスはピリオド（「.」）で数字を区切って入力します。
AAA.BBB.C.15-AAA.BBB.C.18	連続する複数の IP アドレスを一度に入力したいときは、マイナス（「-」）で IP アドレスをつなげます。 左記の例では AAA.BBB.C.15 ～ AAA.BBB.C.18 の IP アドレスを入力するのと同じです。

追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して［削除］をクリックします。

メモ　IP アドレスは最大 8 個まで設定することができます。

設定できるユーザを IP アドレスによって制限する

1 ［設定 / 参照範囲設定］の［拒否アドレスを有効にする］または［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けます。

メモ

- ［拒否アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からの設定や参照ができなくなります。
- ［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からのみ設定や参照ができます。
- ［拒否アドレスを有効にする］と［許可アドレスを有効にする］の両方にチェックマークを付けると、以下のIPアドレスからの設定や参照ができなくなります。
  - いずれの設定範囲にも含まれないIPアドレス
  - 両方の設定範囲に重複しているIPアドレス
- チェックマークを消すと、すべてのユーザから設定や参照をすることができます。
- 本設定によって、次の設定や参照に対して制限することができます。
  - リモートUIを使用した設定
  - SNMPを使用した設定
  - マルチキャストを使用した探索

  FTP を使用した設定に対する制限は本設定ではできません。FTP を使用した設定に対しては［受信 / 印刷範囲設定］で制限します。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

2 ［IP アドレス］／［IP アドレス範囲（IPv4）］に、設定 / 参照の拒否または許可をする IP アドレスを入力して、［追加］をクリックします。

IP アドレスの入力例	IP アドレスの入力方法
AAA.BBB.C.DD	IP アドレスはピリオド（「.」）で数字を区切って入力します。
AAA.BBB.C.15-AAA.BBB.C.18	連続する複数の IP アドレスを一度に入力したいときは、マイナス（「-」）で IP アドレスをつなげます。 左記の例では AAA.BBB.C.15 ～ AAA.BBB.C.18 の IP アドレスを入力するのと同じです。

追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して［削除］をクリックします。

メモ　IP アドレスは最大 8 個まで設定することができます。

リモート UI による制限（IPv6）

変更手順

メモ
- リモートUIの詳細については、「リモートUIガイド」を参照してください。
- IPv6に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

1 **Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。**

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ
- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［情報］を選択します。

4 ［IP アドレス範囲（IPv6）］の右にある［変更］をクリックします。

5 設定が終了したら、［OK］をクリックします。

メモ
- 設定する各項目についての詳細は、次を参照してください。
  - 「印刷できるユーザをIPアドレスによって制限する」（→P.3-94）
  - 「設定できるユーザをIPアドレスによって制限する」（→P.3-96）

6 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

印刷できるユーザを IP アドレスによって制限する

1 ［受信 / 印刷範囲設定］の［拒否アドレスを有効にする］または［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けます。

メモ

- ［拒否アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からの受信や印刷ができなくなります。
- ［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からのみ受信や印刷ができます。
- ［拒否アドレスを有効にする］と［許可アドレスを有効にする］の両方にチェックマークを付けると、以下のIPアドレスからの受信や印刷ができなくなります。
  - いずれの設定範囲にも含まれないIPアドレス
  - 両方の設定範囲に重複しているIPアドレス
- チェックマークを消すと、すべてのユーザから受信や印刷をすることができます。
- 本設定によって、FTPを使用した設定に対しても制限されます。

2 ［IP アドレス］から IP アドレスの入力方法を選択します。

- ［単一アドレス］：IPアドレスをひとつずつ入力します。
- ［複数アドレス］：IPアドレスを範囲指定できます。
- ［プレフィックスアドレス］：IPアドレスをプレフィックスで指定できます。

3 IP アドレスを入力して、［追加］をクリックします。

手順 2 の設定によって、入力方法が異なります。

手順 2 の設定	入力方法
単一アドレス	IP アドレスは、コロン（「:」）で英数字を区切って入力します。
複数アドレス	［開始アドレス］と［終了アドレス］に IP アドレスを入力します。入力した範囲の IP アドレスが、拒否または許可の対象になります。
プレフィックスアドレス	［プレフィックスアドレス］と［プレフィックス長］で指定したプレフィックスが、拒否または許可の対象になります。

追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して［削除］をクリックします。

メモ
- IPアドレスは最大8個（複数アドレスで指定した場合は8組）まで設定することができます。
- マルチキャストアドレスやすべて0で構成されるアドレスは指定できません。
- ［プレフィックス長］に「0」を入力した場合、すべてのIPアドレスが拒否または許可の対象になります。
- ［プレフィックス長］に「128」を入力した場合、本プリンタのIPアドレスが拒否または許可の対象になります。

設定できるユーザを IP アドレスによって制限する

1 **［設定 / 参照範囲設定］の［拒否アドレスを有効にする］または［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けます。**

メモ

- ［拒否アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からの設定や参照ができなくなります。
- ［許可アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、［IPアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からのみ設定や参照ができます。
- ［拒否アドレスを有効にする］と［許可アドレスを有効にする］の両方にチェックマークを付けると、以下のIPアドレスからの設定や参照ができなくなります。
  - いずれの設定範囲にも含まれないIPアドレス
  - 両方の設定範囲に重複しているIPアドレス
- チェックマークを消すと、すべてのユーザから設定や参照をすることができます。
- この設定により、リモートUIからの設定、SNMPでの設定が制限されます。
  FTP を使用した設定に対する制限は本設定ではできません。FTP を使用した設定に対しては［受信 / 印刷範囲設定］で制限します。

2 ［IP アドレス］から IP アドレスの入力方法を選択します。

- ［単一アドレス］：IPアドレスをひとつずつ入力します。
- ［複数アドレス］：IPアドレスを範囲指定できます。
- ［プレフィックスアドレス］：IPアドレスをプレフィックスで指定できます。

3 IP アドレスを入力して、［追加］をクリックします。

手順 2 の設定によって、入力方法が異なります。

手順 2 の設定	入力方法
単一アドレス	IP アドレスは、コロン（「:」）で英数字を区切って入力します。
複数アドレス	［開始アドレス］と［終了アドレス］に IP アドレスを入力します。入力した範囲の IP アドレスが、拒否または許可の対象になります。
プレフィックスアドレス	［プレフィックスアドレス］と［プレフィックス長］で指定したプレフィックスが、拒否または許可の対象になります。

追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して［削除］をクリックします。

メモ

- IPアドレスは最大8個（複数アドレスで指定した場合は8組）まで設定することができます。
- マルチキャストアドレスやすべて0で構成されるアドレスは指定できません。
- ［プレフィックス長］に「0」を入力した場合、すべてのIPアドレスが拒否または許可の対象になります。
- ［プレフィックス長］に「128」を入力した場合、本プリンタのIPアドレスが拒否または許可の対象になります。

アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限する

本プリンタでは、Web ブラウザ（リモート UI）を使用して、お使いのコンピュータ上からMAC アドレスでアクセスできるユーザを制限することができます。

メモ
- 受信許可MACアドレスは、［優先ネットワーク設定］の項目が［標準ネットワーク］に設定されている場合にのみ表示されます。［優先ネットワーク設定］の設定は、リモートUIの［拡張カード］ページ、または操作パネルで行います。
- リモートUIの詳細については、「リモートUIガイド」を参照してください。

1 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ
- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［情報］を選択します。

4 ［受信許可 MAC アドレス］の右にある［変更］をクリックします。

5 ［受信許可 MAC アドレスを有効にする］にチェックマークを付けます。

メモ
- ［受信許可MACアドレス設定を有効にする］にチェックマークを付けると、［MACアドレス］で入力したユーザ（クライアント）からのみアクセスができます。
- チェックマークを消すと、すべてのユーザからアクセスをすることができます。

6 ［MAC アドレス］に、アクセス許可をする MAC アドレスを入力して、［追加］をクリックします。

MAC アドレスは AA:BB:CC:DD:EE:FF のようにコロン（「:」）で英数字を区切って入力します。

追加した MAC アドレスを削除する場合は、削除する MAC アドレスを選択して［削除］をクリックします。

重要　［受信許可 MAC アドレスを有効にする］にチェックマークを付けると、許可されていない MAC アドレスからのアクセスができなくなります。そのため入力の際には MAC アドレスをよく確認してください。
誤った MAC アドレスを設定してしまうと、プリンタにアクセスできなくなります。このような場合は、プリントサーバの設定値を工場出荷時の状態に戻すことで、アクセスできるようになります。（→ ネットワーク設定の初期化：P.7-14）

メモ　MAC アドレスは最大 50 個まで設定することができます。

7 ［OK］をクリックします。

8 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

E メール印刷の変更

ハードディスクが装着可能な機種で、ハードディスクを装着している場合は、E メール印刷機能を使用することができます。次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上から E メールを受信するサーバ名やユーザ名、パスワードなどの登録・変更を行うことができます。
ここでは、Web ブラウザ（リモート UI）を使用して登録・変更する方法について説明しています。

■ **Webブラウザ（リモートUI）**
お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、E メール印刷機能の登録・変更などができます。

■ **FTPクライアント**
コマンドプロンプト（Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト）を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、E メール印刷機能の登録・変更などができます。FTP クライアントの使用方法については、「FTP クライアントを使用して管理する」（→P.3-68）を参照してください。

重要　E メール印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

リモート UI による変更

メモ　リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

1 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ　• プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。

- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［ネットワーク］を選択します。

4 ［E メール印刷］の右にある［変更］をクリックします。

5 E メール印刷機能の各項目を設定します。

設定する項目

- POP3プロトコルを使用する場合

［POP3 サーバ名］：	E メールを受信するサーバ名または IP アドレスを設定します。
［POP3 ユーザ名］：	E メールを受信するユーザ名を設定します。
［POP3 パスワード］：	E メールを受信するユーザ名のパスワードを設定します。
［POP3 受信間隔］：	E メールを受信するサーバへ自動的に接続する間隔を分単位で設定します。［0］（分）から［90］（分）まで設定可能です。［0］に設定した場合は、サーバへの自動受信は行いません。 ［0］に設定されている場合や、E メールを受信するサーバへ自動的に接続する前にサーバへ接続したい場合は、［ネットワーク］ページの［E メール印刷］の右下にある［E メール受信］をクリックすることで、E メールを受信するサーバへ接続することができます。

［POP3 受信］：　E メール印刷機能を有効にするかしないかを選択します。

［POP3 サーバのポート番号］：　E メールを受信するサーバのポート番号を設定します。ポート番号は［0］から［65535］まで設定可能です。

• SMTPプロトコルを使用する場合

［SMTP 受信］：　E メール印刷機能を有効にするかしないかを選択します。

［SMTP サーバのポート番号］：　E メールを受信するサーバのポート番号を設定します。ポート番号は［0］から［65535］まで設定可能です。

メモ　［POP3 ユーザ名］と［POP3 パスワード］には、32 文字までの半角英数字を入力できます。

6 ［OK］をクリックします。

これで E メール印刷の変更が完了しました。

SMB ネットワークで使用するには（Windows）

SMB ネットワークに接続してプリンタを使用するための方法について説明しています。

SMB ネットワークで使用するために必要な作業

SMB ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

重要

- SMB印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SMB印刷は、IPv6には対応していません。
- SMBネットワークで使用するプロトコルは、NetBIOS over TCP/IPのみに対応し、NetBEUIには対応していません。

プリンタのプロトコル設定

プリンタのプロトコル設定は、次のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項目一覧」（→P.7-2）を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。
ここでは、Web ブラウザ（リモート UI）を使用して設定する方法について説明しています。

■ **Webブラウザ（リモートUI）による設定**
お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プロトコル設定を行います。

■ **FTPクライアントによる設定**
コマンドプロンプト（Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト）を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、プロトコル設定を行います。
FTP クライアントを使用して設定する方法については、「FTP クライアントによる設定」（→P.3-28）を参照してください。

リモート UI による設定

メモ　リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

1 **TCP/IP の設定を行います。**

TCP/IP の設定を行っていない場合は、「プリンタの IP アドレスの設定（IPv4）」（→P.3-4）、「プリンタのプロトコル設定」（→P.3-11）を参照して設定を行います。

続いて SMB の設定を行います。

2 **Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。**

http:// <プリンタの IP アドレス> /

4 SMB ネットワークで使用するには（Windows）

メモ

- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
  例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSLによる暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

3 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ

プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

4 ［デバイス管理］メニューから［ネットワーク］を選択します。

5 ［SMB］の右にある［変更］をクリックします。

6 ［SMB］を［オン］に設定します。

メモ　［オフ］を選択すると、SMB ネットワーク上でプリンタが認識されなくなります。

7 SMB を設定します。

□ ［サーバ名］に、本プリンタが属するコンピュータ名を入力します。

ネットワーク上の他のコンピュータやプリンタなどで使用している名前と重複しない名前を入力してください。

□ ［ワークグループ名］に、本プリンタが属するワークグループ名を入力します。

お使いの環境にワークグループがない場合は、Windows 上でワークグループを作成して、そのワークグループ名を入力してください。

メモ　［サーバ名］と［ワークグループ名］には、15 文字までの半角英数字を入力できます。

□ 必要に応じて、［コメント］に、プリンタに関するコメントを入力します。

メモ　［コメント］には、半角 48 文字 / 全角 24 文字まで入力できます。

□　［LMアナウンス］を設定します。

本プリンタの存在を LAN Manager に通知する場合は、［LM アナウンス］を［オン］に設定します。
本プリンタの存在を LAN Manager に通知しない場合は、［LM アナウンス］を［オフ］に設定します。

メモ　LAN Manager から本プリンタを参照する必要がない場合は、［オフ］に設定するとネットワークのトラフィックを抑えることができます。

8 SMB 印刷を設定します。

● SMB印刷を使用する場合

□　［SMB印刷］を［オン］に設定します。

□　［プリンタ名］に、本プリンタのプリンタ名を入力します。

重要　SMB 印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

メモ　［プリンタ名］には、13 文字までの半角英数字を入力できます。

● SMB印刷を使用しない場合

□　［SMB印刷］を［オフ］に設定します。

9 ［OK］をクリックします。

WINS の設定を行う場合は、手順 10 に進みます。
WINS の設定を行わない場合は、手順 14 に進みます。

10 WINS の設定を行う場合は、［TCP/IP］の右にある［変更］をクリックします。

11 WINS を設定します。

メモ　WINS（Windows Internet Name Service）は、NetBIOS 名（SMB ネットワークでのコンピュータ名やプリンタ名）と、IP アドレスを対応させるサービスです。WINS を使用するには、WINS サーバが必要です。

● WINSによる名前解決を使用する場合

□　［WINSによる名前解決］を［オン］に設定します。

□　［WINSサーバアドレス］に、WINSサーバのIPアドレスを入力します。

重要　DHCP による IP アドレス設定を使用する場合、DHCP サーバから WINS サーバの IP アドレスを取得したときは、DHCP サーバから取得した IP アドレスが上書きされます。

● WINSによる名前解決を使用しない場合

□　［WINSによる名前解決］を［オフ］に設定します。

12 必要に応じて、［スコープ ID］を入力します。

スコープ ID は、プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子です。WINS による名前解決の設定に関わらず、スコープ ID を参照します。

重要

- ［スコープID］を設定したときは、スコープIDが異なるコンピュータとは通信できません。
- お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープIDを設定していないときは、［スコープID］は空欄にしておいてください。

メモ

［スコープ ID］には、63 文字までの半角英数字を入力できます。

13 ［OK］をクリックします。

14 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

これでプリンタのプロトコル設定が完了しました。

印刷を行うコンピュータの設定

プリンタのプロトコル設定が完了したら、印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

重要　SMB ネットワークで使用するプロトコルは、NetBIOS over TCP/IP のみに対応し、NetBEUI には対応していません。印刷を行う全コンピュータに TCP/IP クライアントソフトウェアをインストールして、TCP/IP ネットワークを使用できるようにする必要があります。詳しくは OS の説明書を参照してください。

SMB ネットワークの接続

印刷を行う全コンピュータが SMB ネットワークを使用できるようにします。

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista をお使いの場合

メモ　ここでは、Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。

1 ［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し、［ネットワークとインターネット接続］→［ネットワーク接続］の順にクリックします。

- Windows 2000の場合：
  ［スタート］メニューから［設定］→［ネットワークとダイヤルアップ接続］を選択します。
- Windows Server 2003 の場合：
  ［スタート］メニューから［コントロールパネル］→［ネットワーク接続］→［ローカルエリア接続］を選択し、手順3へ進みます。
- Windows Vistaの場合：
  ［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し、［ネットワークの状態とタスクの表示］→［ネットワーク接続の管理］の順にクリックします。

2 ［ローカルエリア接続］アイコンを右クリックして、［プロパティ］を選択します。

メモ　Windows Vista をお使いの場合、［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、［続行］をクリックします。

3 次の項目にチェックマークが付いていることを確認します。

- ［Microsoftネットワーク用クライアント］
- ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］（Windows Vistaの場合は［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］）

チェックマークが消えている場合は、チェックマークを付けます。

4 ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］（Windows Vista の場合は［インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）］）をダブルクリックします。

5 ［全般］ページの［詳細設定］をクリックします。

6 ［WINS］ページを表示し、［NetBIOS over TCP/IP を有効にする］を選択します。

7 すべてのダイアログボックスが閉じるまで［OK］をクリックし、必要に応じてコンピュータを再起動します。

Windows 98/Me をお使いの場合

重要　LBP3980 は、Windows 98/Me に対応しておりません。

メモ　ここでは、Windows Me の画面例で手順を説明します。

1 ［マイコンピュータ］→［コントロールパネル］→［ネットワーク］アイコンの順にダブルクリックします。

2 次の項目があることを確認します。

- ［Microsoftネットワーククライアント］
- ［Microsoftネットワーク共有サービス］

［Microsoft ネットワーククライアント］と［Microsoft ネットワーク共有サービス］がない場合は、［追加］をクリックして、画面の指示に従ってインストールします。

3 ［TCP/IP］を選択したあと、［プロパティ］をクリックします。

4 ［バインド］ページを表示し、［Microsoft ネットワーククライアント］にチェックマークを付けます。

5 ［OK］をクリックし、必要に応じてコンピュータを再起動します。

プリンタに対応したプリンタドライバをインストールする

印刷にはプリンタドライバが必要になります。User Software CD-ROM に収められている取扱説明書に従ってプリンタドライバをインストールしてください。

※ お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 98/Me 用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からダウンロードしてください。
LBP3980 は、Windows 98/Me に対応しておりません。

インストール中にポートを選択する画面が表示されたら、次の操作を行います。

1. ［ポートの追加］をクリックします。
2. ［ネットワーク］を選択して、［OK］をクリックします。
3. リストから「プリンタのプロトコル設定」(→P.4-3) で設定した［ワークグループ名］、［サーバ名］、［プリンタ名］を順に選択します。

AppleTalk ネットワークで使用するには（Macintosh）

AppleTalk ネットワークに接続してプリンタを使用するための設定方法について説明しています。

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

Macintosh のネットワークの設定

Macintosh のネットワークの設定を行います。

Mac OS 9 の場合

1 AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。

❑ Appleメニューから［セレクタ］を選択します。

❑ ［AppleTalk］が［使用］になっていることを確認します。

［不使用］になっているときは、［使用］をクリックします。

2 AppleTalk の接続方法を［Ethernet］に設定します。

❑ Appleメニューから［コントロールパネル］→［AppleTalk］を選択します。

❑ ［経由先］から［Ethernet］を選択します。

❑ ［AppleTalk］ダイアログを閉じて、設定を保存します。

これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。

Mac OS X の場合

1 **Apple メニューから［システム環境設定］を選択します。**

2 **［ネットワーク］をクリックします。**

3 **［表示］から［ネットワークポート設定］を選択し、［内蔵 Ethernet］にチェックマークが付いていることを確認します。**

［内蔵 Ethernet］にチェックマークが付いていない場合は、チェックマークを付けます。

4 ［表示］から［内蔵 Ethernet］を選択し、［AppleTalk］をクリックします。

メモ　［表示］に［内蔵 Ethernet］が表示されない場合は、［ネットワークポート設定］を選択し、［内蔵 Ethernet］にチェックマークを付けます。

5 ［AppleTalk 使用］にチェックマークが付いていることを確認します。

［AppleTalk 使用］にチェックマークが付いていない場合は、チェックマークを付けます。

6 ［ネットワーク］ダイアログを閉じて、設定を保存します。

これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。

プリンタのプロトコル設定

プリンタのプロトコル設定は、次のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項目一覧」（→P.7-2）を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。

■ **Webブラウザ（リモートUI）による設定****（→P.5-7）**

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プロトコル設定を行います。

■ **FTPクライアントによる設定****（→P.5-11）**

FTP クライアントを使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、プロトコル設定を行います。

重要
- 上記のソフトウェアで設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境でTCP/IPプロトコルが使用できる必要があります。
- プロトコル設定を行う前に、TCP/IPの各項目が設定されていることと、プリンタとコンピュータが正しく接続されてプリンタの電源が入っていることを確認してください。

リモート UI による設定

メモ
- リモートUIの詳細については、「リモートUIガイド」を参照してください。
- ここでは、Windowsの画面例で手順を説明します。

1 **Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［return］キーを押します。**

http:// <プリンタの IP アドレス> /

メモ

- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。
- DNSサーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IPアドレスのかわりに［ホスト名.ドメイン名］で入力することもできます。
例：http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- SSLによる暗号化通信を利用してリモートUIによる設定を行う場合は、「https://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/」を入力します。［セキュリティ警告］ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
- SSL暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
- SSLによる暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモートUIガイド」を参照してください。

2 ［管理者モード］を選択し、［パスワード］を入力して、［OK］をクリックします。

メモ

プリンタにパスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。

3 ［デバイス管理］メニューから［ネットワーク］を選択します。

4 ［AppleTalk］の右にある、［変更］をクリックします。

5 ［AppleTalk］を［オン］に設定します。

メモ　［オフ］を選択すると、AppleTalk ネットワーク上でプリンタが認識されなくなります。

6 AppleTalk を設定します。

□ ［サービスの名称］にプリンタの名称を入力します。

ここで設定した名称が、Macintosh のセレクタやプリンタリストに表示されます。

□ ネットワーク上にゾーンが設定してある場合は、［サービスが登録したゾーン］にゾーン名称を入力します。

重要
- ［使用するフェーズ］は［フェーズ2］で固定され、設定はできません。
- ［サービスの名称］には、半角32文字/全角16文字まで入力できます。ただし、「＝」、「@」、「＊」、「：」、「～」、「ｹ」（半角カタカナ）が含まれる名称は設定できません。
- ［サービスが登録したゾーン］には、半角32文字/全角16文字まで入力できます。ただし、「＝」、「@」、「＊」、「：」、「～」、「ｹ」（半角カタカナ）が含まれる名称は設定できません（半角の「*」のみを設定することは可能です）。
- プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有の名称を付けてください。

7 ［OK］をクリックします。

8 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

メモ　ハードリセットは、次の手順で行ってください。

1. ［デバイス管理］メニューから［状態］を選択します。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［ハードリセット］を選択したあと、［実行］をクリックします。

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

FTP クライアントによる設定

メモ　ここでは、Mac OS X に標準のターミナルを使用した場合の手順を説明します。

1 ターミナルを起動します。

お使いのハードディスク → ［アプリケーション］ → ［ユーティリティ］ フォルダにある ［ターミナル］ アイコンをダブルクリックします。

2 次のコマンドを入力し、キーボードの［return］キーを押します。

ftp（スペース）<プリンタの IP アドレス>

入力例：ftp 192.168.0.215

3 ユーザ名として、「root」を入力し、キーボードの［return］キーを押します。

メモ　ユーザ名は、「root」以外（空欄など）でもログインできます。そのときは、設定以外の操作のみ行えます。

4 パスワードを入力し、キーボードの［return］キーを押します。

メモ　プリンタにパスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの［return］キーを押します。

5 次のコマンドを入力し、キーボードの［return］キーを押します。

cd（スペース）config

6 次のコマンドを入力し、キーボードの［return］キーを押します。

get（スペース）CONFIG（スペース）<ファイル名>

config ファイルがダウンロードされます。<ファイル名>に入力した文字が、ダウンロードされたときの config ファイルのファイル名になります。

メモ config ファイルのダウンロード先は、お使いの OS の環境や設定によって異なります。config ファイルが見つからない場合は、OS のファイル検索機能を利用して config ファイルを検索してください。

7 「テキストエディット」などでダウンロードした config ファイルを編集します。

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」(→P.7-2)を参照してください。

8 次のコマンドを入力し、キーボードの［return］キーを押します。

put（スペース）＜ファイル名＞（スペース）CONFIG

メモ ＜ファイル名＞には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイル名を入力します。

9 次のコマンドを入力し、キーボードの［return］キーを押し、ネットワークボードをリセットします。

get（スペース）reset

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。

メモ プリンタを再起動しても設定が有効になります。

10 「quit」を入力して、キーボードの［return］キーを押します。

11 「exit」を入力して、キーボードの［return］キーを押します。

12 ［ターミナル］メニューから［ターミナルを終了］を選択します。

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

印刷を行うコンピュータの設定

プリンタのプロトコル設定が完了したら、印刷を行う各 Macintosh の設定を行います。

プリンタに対応したプリンタドライバをインストールする

各 Macintosh にプリンタドライバをインストールします。User Software CD-ROM に収められている取扱説明書に従ってプリンタドライバをインストールしてください。

印刷先の設定

プリンタドライバをインストールしたら、印刷先を設定します。

Mac OS 9 の場合

1 **Apple メニューから［セレクタ］を選択します。**

2 **［LIPS Printer］アイコンを選択します。**

重要　セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インストールしてください。

メモ　［LIPS Printer］アイコンを選択すると、［出力先の選択］のリストにお使いのプリンタの機種名が表示されます。ただし、お使いのプリンタによっては、次の名称で表示されることがあります。

- モノクロプリンタをお使いの場合：　［Canon Printer LIPS］
- カラープリンタをお使いの場合：　［Canon Color Printer LIPS］

3 ［出力先の選択］のポップアップメニューから［AppleTalk］を選択します。

4 ［出力先の選択］のリストからお使いのプリンタを選択します。

重要

お使いのプリンタによっては、［出力先の選択］のリストに次の名称で表示されることがあります。プリンタ名が表示されない場合は、次の名称を選択してください。

- モノクロプリンタをお使いの場合：　［Canon Printer LIPS］
- カラープリンタをお使いの場合：　［Canon Color Printer LIPS］

［出力先の選択］のリストにプリンタ名や上記の名称が表示されない場合は、次のことを確認してください。

- プリンタとコンピュータが正しく接続されているか
- プリンタの電源が入っているか

5 セレクタを閉じます。

これで印刷先の設定が完了しました。

Mac OS X 10.2.8 〜 10.3.9 の場合

1 **お使いのハードディスクの［アプリケーション］→［ユーティリティ］フォルダにある、［プリンタ設定ユーティリティ］アイコンをダブルクリックします。**

メモ　Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、［ユーティリティ］フォルダにある［プリントセンター］アイコンをダブルクリックしてください。

2 **［追加］または［プリンタを追加］をクリックします。**

メモ　［プリンタリスト］ダイアログの画面は、Mac OS X のバージョンによって異なります。

3 **リストから［AppleTalk］を選択します。**

4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、［追加］をクリックします。

重要

- ［種類］が［LIPS（v.x.xx）］または［LIPSLX Printer］のプリンタ以外は選択しないでください。
- お使いのプリンタによっては、プリンタリストに次の名称で表示されることがあります。プリンタ名が表示されない場合は、次の名称を選択してください。
  - モノクロプリンタをお使いの場合：［Canon Printer LIPS］または［Canon Printer LIPS LX］
  - カラープリンタをお使いの場合：［Canon Color Printer LIPS］または［Canon Color Printer LIPS LX］

  プリンタリストにプリンタ名や上記の名称が表示されない場合は、次のことを確認してください。
  - プリンタとコンピュータが正しく接続されているか
  - プリンタの電源が入っているか

5 ［プリンタリスト］ダイアログに、プリンタが追加されていることを確認したあと、［プリンタリスト］ダイアログを閉じます。

これで印刷先の設定が完了しました。

Mac OS X 10.4 以降の場合

1 **お使いのハードディスクの［アプリケーション］→［ユーティリティ］フォルダにある、［プリンタ設定ユーティリティ］アイコンをダブルクリックします。**

2 **［追加］をクリックします。**

3 **［デフォルトブラウザ］をクリックし、プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択します。**

重要

- ［接続］が［AppleTalk］と表示されているプリンタを選択してください。
- お使いのプリンタによっては、プリンタリストに次の名称で表示されることがあります。プリンタ名が表示されない場合は、次の名称を選択してください。
  - モノクロプリンタをお使いの場合：　［Canon Printer LIPS］または［Canon Printer LIPS LX］
  - カラープリンタをお使いの場合：　［Canon Color Printer LIPS］または［Canon Color Printer LIPS LX］

  プリンタリストにプリンタ名や上記の名称が表示されない場合は、次のことを確認してください。
  - プリンタとコンピュータが正しく接続されているか
  - プリンタの電源が入っているか

4 ［使用するドライバ］で［LIPS（v.5.xx)］または［LIPSLX Printer］を選択したあと、［追加］をクリックします。

5 ［プリンタリスト］ダイアログに、プリンタが追加されていることを確認したあと、［プリンタリスト］ダイアログを閉じます。

これで印刷先の設定が完了しました。

6
CHAPTER

困ったときには

操作中に起きたトラブルの解決法について説明しています。

印刷に関するトラブルとその対処方法

印刷に関するトラブルの原因と、その対処方法について説明しています。

プリンタドライバをインストールできない（TCP/IP ネットワーク）

原　因　IPP を使用する場合に、プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、［受信 / 印刷範囲設定］で印刷を制限されている

処　置　［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認してください。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

プリンタドライバをインストールできない（SMB ネットワーク）

原　因　プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、［受信 / 印刷範囲設定］や［設定 / 参照範囲設定］で制限されている

処　置　［受信 / 印刷範囲設定］や［設定 / 参照範囲設定］の設定内容を確認してください。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

突然ネットワークから印刷できなくなった

原　因　DHCP サーバの機能を使用している環境でプリンタを使用しているときに、プリンタの電源を入れなおしたため、プリンタの IP アドレスが変更された

処　置　ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。

- DNS動的更新機能の設定をする（→P.3-15）
- プリンタの起動時に常に同じIPアドレスを割り当てるように設定する（→ネットワーク管理者）

メモ　他の原因も考えられますので、次の項目も参照してください。
- 本項目内の「TCP/IPネットワークから印刷できない」
- 「ユーザーズガイド」

TCP/IP ネットワークから印刷できない

原因 1 プリンタとケーブルが、正しく接続されていない

処　置 プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。

原因 2 ネットワークの設定や環境に問題がある

処置 1 次の手順で Ping コマンドを利用してネットワーク接続の状態を確認してください。

1. コマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。
   UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。
2. 「Ping（スペース）<プリンタの IP アドレス>」を入力して、キーボードの［ENTER］キーを押します。
   ・入力例：Ping 192.168.0.215
3. IP アドレスが正しく設定されている場合は、次のコマンド（信号を 4 回送り、4 回正常に通信できたことを表しています）が表示されます。
   ・Reply from <プリンタの IP アドレス> ...
   次のようなコマンドが表示された場合は、次の処置 2 以降を参照してください。
   ・Destination Host Unreachable
   ・Request Timed Out

メモ

- Windowsをお使いの場合は、次の方法でコマンドプロンプト、またはMS-DOSプロンプトを起動します。
  - Windows 98の場合：
    ［スタート］メニューから［プログラム］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
  - Windows Meの場合：
    ［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［MS-DOS プロンプト］を選択します。
  - Windows 2000の場合：
    ［スタート］メニューから［プログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。
  - Windows XP/Server 2003/Vistaの場合：
    ［スタート］メニューから［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］を選択します。
- プリンタのIPアドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。

処置 2 DHCP、RARP、BOOTP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、DHCP、RARP、BOOTP が動作していることを確認してください。（→ プリンタのプロトコル設定：P.3-11）

メモ

上記の設定が正しくても本プリンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間を遅らせると問題が解決することがあります。（→ 通信環境の設定：P.2-5）

原因 3　印刷を行うコンピュータが、正しく設定されていない（Windows）

処　置　次のことを確認してください。

- 正しいプリンタドライバが、インストールされていることを確認します。
- プリンタが通常使うプリンタとして設定されているか確認してください。
- Windows 98/MeでLPDをお使いの場合は、次の手順でスプールの設定を確認します

1. ［スタート］メニューから［設定］→［プリンタ］を選択します。
2. 使用するプリンタのアイコンを右クリックして、［プロパティ］を選択します。
3. ［詳細］ページで、［スプールの設定］をクリックします。
4. ［プリンタスプールの設定］ダイアログボックスの［印刷ジョブをスプールしてプログラムの印刷処理を高速に行う］が選択されていることを確認します。選択されていない場合は、選択してください。

原因 4　印刷するファイル名が長すぎる

処　置　通常、LPR は、印刷に使用するアプリケーションソフトウェア名や、ファイル名を元にしたジョブ名を送信します。しかし、ジョブ名が半角 255 文字／全角 127 文字以上になると、正常に送信できなくなります。このときは、印刷するファイル名を短くしてください。

原因 5　印刷データを送信するコンピュータの IP アドレスが、［受信 / 印刷範囲設定］で制限されている

処　置　［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認してください。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

SMB ネットワークから印刷できない、または［印刷先のポート］に印刷するプリンタのポート名が表示されない

原因 1　プリンタとケーブルが、正しく接続されていない

処　置　プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。

原因 2　TCP/IP ネットワークが、正しく設定されていない

処　置　SMB ネットワークから本プリンタに印刷する場合は、TCP/IP が正しく動作していることが前提となります。次のことを確認してください。

- IPアドレスが正しく設定されていることを確認します。DHCP、RARP、BOOTPのいずれかを使用してIPアドレスを設定する場合は、DHCP、RARP、BOOTPが動作していることを確認してください。（→プリンタのプロトコル設定：P.3-11）
- DHCPサーバ、WINSサーバを使用している場合は、これらの連携がうまくいっているかを確認してください。（→プリンタのプロトコル設定：P.4-3）

メモ　上記の設定が正しくても本プリンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間を遅らせると問題が解決することがあります。（→ 通信環境の設定：P.2-5）

原因 3　SMB ネットワークが、正しく設定されていない

処　置　SMB と WINS が正しく設定されていることを確認します。（→ プリンタのプロトコル設定：P.4-3）

原因 4　印刷データを送信するコンピュータの IP アドレスが、［受信 / 印刷範囲設定］で制限されている

処　置　［受信 / 印刷範囲設定］の設定内容を確認してください。（→ 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する：P.3-84）

原因 5　印刷を行うコンピュータの設定が、正しく設定されていない

処　置　各コンピュータに、正しいプリンタドライバがインストールされていることを確認します。プリンタドライバのインストール方法については、User Software CD-ROM に収められている取扱説明書を参照してください。

メモ　Windows 98/Me をお使いの場合、お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 98/Me 用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からダウンロードしてください。LBP3980 は、Windows 98/Me に対応しておりません。

原因 6　IPv6 を使用している

処　置　IPv4 を使用してください。

AppleTalk ネットワークから印刷できない

原因 1　プリンタとケーブルが、正しく接続されていない

処　置　プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。

原因 2　AppleTalk ネットワークが、正しく設定されていない

処　置　AppleTalk が正しく設定されていることを確認します。特に、［サービスが登録したゾーン］でプリンタの存在するゾーンが正しく設定されていることを確認します。（→ プリンタのプロトコル設定：P.5-7）

メモ　上記の設定が正しくても本プリンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間を遅らせると問題が解決することがあります。（→ 通信環境の設定：P.2-5）

原因 3　印刷を行うコンピュータの設定が、正しく設定されていない

処　置　次のことを確認してください。

- ［プリンタリスト］で正しいプリンタドライバがインストールされていることを確認します。
- ［プリンタリスト］で印刷先が正しいプリンタに設定されていることを確認します。
- ［ネットワーク］でAppleTalkが使用可能になっていることを確認します。

SSL 暗号化通信に関するトラブルとその対処方法

SSL 暗号化通信に関するトラブルの原因とその対処方法について説明しています。

SSL を有効にできない

原　因　使用する鍵ペアおよびサーバ証明書を登録していない

処　置　SSL 暗号化通信を行うには、鍵と証明書が作成され、使用する鍵ペアおよびサーバ証明書を登録する必要があります。（→ リモート UI ガイド）

SSL を有効にしているときにリモート UI が起動しない、または IPP 印刷ができない

原　因　鍵管理関係のファイルが壊れている

処　置　次の操作を行います。

1. 操作パネルから「インタフェース」→「ヒョウジュンネットワーク」→「リモート UI セッテイ」→「SSL」を選択し、「オフ」であることを確認します。
2. プリンタを再起動します。
3. リモート UI から鍵と証明書の再生成および SSL の設定を行います。（→ リモート UI ガイド）
4. プリンタを再起動します。

付録

その他の知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。

ネットワーク設定項目一覧

Web ブラウザ（リモート UI）、FTP クライアント、NetSpot Device Installer を使用すると、本プリンタの設定を変更することができます。

FTP クライアントや NetSpot Device Installer で変更できる設定項目は次のとおりです。また、Web ブラウザ（リモート UI）では「リモート UI 設定」を除いた次の設定項目のすべてを変更することができます。

メモ

- FTPクライアントやNetSpot Device Installerで設定できない項目については、Webブラウザ（リモートUI）で設定してください（ただし、★の付いている設定項目はリモートUIでも設定できません）。
- 次の一覧で、カッコ内に記載されている情報は、FTPクライアント固有のものです。「デバイス名（DEVICE_NAME）」を例にした場合、各ソフトウェアによって、次のように表示されます。
  - Webブラウザ（リモートUI）やNetSpot Device Installer：［デバイス名］
  - FTPクライアントのconfigファイル：［DEVICE_NAME］

7

付録

■ 一般設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
デバイス名 (DEVICE_NAME)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで	（空欄）	○	○
設置場所 (SYS_LOC)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで	（空欄）	○	○
管理者名 (SYS_CONTACT)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで	（空欄）	○	○
管理者パスワード (ROOT_PWD)	半角英数字で 16 文字まで	（空欄）	○	○
一般ユーザによるジョブ操作を許可する (USER_JOB_CONT)	ON/OFF	OFF	×	○
E メール印刷設定 *				
POP3 サーバ名 (EMAIL_POP_ADDR)	サーバ名または IP アドレス	（空欄）	×	○
POP3 ユーザ名 (EMAIL_POP_ACCOUNT)	半角英数字で 32 文字まで	（空欄）	×	○
POP3 パスワード (EMAIL_POP_PASSWD)	半角英数字で 32 文字まで	（空欄）	×	○

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
POP3 受信間隔 (EMAIL_POP_INTERVAL)	0 ～ 90 分（0 に設定した場合は、サーバへの自動受信はしない）	0	×	○
POP3 受信 (EMAIL_PRINT_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
POP3 サーバのポート番号 (EMAIL_POP_PORTNO)	0 ～ 65535	110	×	○
SMTP 受信	ON/OFF	OFF	×	×
SMTP サーバのポート番号	0 ～ 65535	25	×	×
サポートリンク設定				
リンク先 (LINK_NAME#)(#=1、2)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで	（空欄）	×	○
URL (LINK_URL#)(#=1、2)	半角英数字で 128 文字まで	（空欄）	×	○
コメント (LINK_COMMENT#)(#=1、2)	半角 64 文字 / 全角 32 文字まで	（空欄）	×	○

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ TCP/IP（IPv4）設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
DHCP によるアドレス設定 (DHCP_ENB)	ON/OFF	OFF	○	○
RARP によるアドレス設定 (RARP_ENB)	ON/OFF	OFF	○	○
BOOTP によるアドレス設定 (BOOTP_ENB)	ON/OFF	OFF	○	○
IP アドレス (INT_ADDR)	IP アドレス	0.0.0.0	○	○
サブネットマスク (NET_MASK)	IP アドレス	0.0.0.0	○	○
ゲートウェイアドレス (DEF_GW)	IP アドレス	0.0.0.0	○	○
DNS プライマリサーバアドレス (DNS_PADDR)	IP アドレス	0.0.0.0	×	○
DNS セカンダリサーバアドレス (DNS_SADDR)	IP アドレス	0.0.0.0	×	○

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
DNS ホスト名 (HOST_NAME)	半角英数字で 47 文字まで	「Canon」＋「MAC アドレス下 6 桁」	×	○
DNS ドメイン名 (DOMAIN_NAME)	半角英数字で 47 文字まで	（空欄）	×	○
DNS の動的更新 (DDNS_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
WINS による名前解決 (WINS_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
WINS サーバアドレス (WINS_SERVER)	IP アドレス	0.0.0.0	×	○
スコープ ID (WINS_SCOPEID)	半角英数字で 63 文字まで	（空欄）	×	○
ARP/PING (ARP_PING_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
FTP 印刷 (FTP_PRINT_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
FTP 印刷ユーザ名 (FTP_PRINT_USER)	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	○
FTP 印刷パスワード (FTP_PRINT_PWD)	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	○
FTP 設定	ON/OFF	OFF	×	×
LPD 印刷 (LPD_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
LPD バナーページの印刷 (LPD_BANN)	ON/OFF	OFF	×	○
RAW 印刷 (RAW_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
双方向 (RAW_BIDIR_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
BMLinkS (BM_ENB)	使う / 使わない	使わない	×	○
Discovery 送信間隔 (BM_DISCOVERY_TIME)	30 分 /1 時間 /3 時間 /6 時間 /12 時間 /24 時間	30	×	○
国 / 地域名★	出荷時固定設定、表示のみ	日本（JP）	×	×
組織名 (BM_SET_COMPANY)	半角 64 文字 / 全角 32 文字まで	（空欄）	×	○
支店名 (BM_SET_SECTION)	半角 64 文字 / 全角 32 文字まで	（空欄）	×	○
ビル名 (BM_SET_BUILDING)	半角 64 文字 / 全角 32 文字まで	（空欄）	×	○

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
階数 (BM_SET_FLOOR)	半角 64 文字 / 全角 32 文字まで	(空欄)	×	○
ブロック名 (BM_SET_BLOCK)	半角 64 文字 / 全角 32 文字まで	(空欄)	×	○
IPP 印刷 (IPP_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
SSL*	ON/OFF(鍵の登録が行われていない場合は OFF で固定)	OFF	×	×
IPP 認証 (IPP_AUTH_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
IPP ユーザ名 (IPP_AUTH_ACCUNT1)	半角英数字で 24 文字まで(IPP 認証を使用する場合は必ず入力)	(空欄)	×	○
IPP パスワード (IPP_AUTH_PASSWD1)	半角英数字で 24 文字まで(IPP 認証を使用する場合は必ず入力)	(空欄)	×	○
WSD 印刷 *(WSD_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
WSD 参照 * (WSD_BROWSING)	ON/OFF	ON	×	○
マルチキャスト探索 *	ON/OFF	ON	×	○
HTTP (HTTP_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
プロキシ	ON/OFF	OFF	×	×
HTTP プロキシサーバのアドレス	半角英数字で 128 文字まで	(空欄)	×	×
HTTP プロキシサーバのポート番号	0 ～ 99999	80	×	×
同一ドメインにもプロキシを使用	ON/OFF	OFF	×	×
プロキシ認証	ON/OFF	OFF	×	×
ユーザ名	半角英数字で 24 文字まで	(空欄)	×	×
パスワード	半角英数字で 24 文字まで	(空欄)	×	×
SNTP* (SNTP_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
NTP サーバ名 * (SNTP_ADDR)	IP アドレスまたはホスト名	(空欄)	×	○
ポーリング間隔 * (SNTP_INTERVAL)	時間の同期をとる間隔(1 ～ 48 時間)	24	×	○

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
マルチキャスト探索応答 (DISCOVERY_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
スコープ名 (DISCOVERY_SCOPE_NAME)	NetSpot Device Installer などのユーティリティソフトウェアから探索するときのスコープ名（半角英数字で 32 文字まで）	"default"	×	○
IP アドレス範囲設定				
受信 / 印刷範囲設定 拒否アドレスを有効にする 拒否 IP アドレス	ON/OFF IP アドレス（最大 8 個）	OFF 0.0.0.0	×	×
受信 / 印刷範囲設定 許可アドレスを有効にする 許可 IP アドレス	ON/OFF IP アドレス（最大 8 個）	OFF 0.0.0.0	×	×
設定 / 参照範囲設定 拒否アドレスを有効にする 拒否 IP アドレス	ON/OFF IP アドレス（最大 8 個）	OFF 0.0.0.0	×	×
設定 / 参照範囲設定 許可アドレスを有効にする 許可 IP アドレス	ON/OFF IP アドレス（最大 8 個）	OFF 0.0.0.0	×	×

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ TCP/IP（IPv6）設定*

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
IPv6（IPV6_USE）	ON/OFF	OFF	×	○
ステートレスアドレス（IPV6_STATELESS_USE）	ON/OFF	ON	×	○
手動アドレス（IPV6_MANUAL_ADDR_USE）	ON/OFF	OFF	×	○
IP アドレス（IPV6_MANUAL_ADDR_SET）	IP アドレス	0.0.0.0	×	○
プレフィックス長（IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX）	0 ～ 128	64	×	○
デフォルトルータアドレス（IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR）	IP アドレス	0.0.0.0	×	○
DHCPv6（IPV6_DHCPV6_USE）	ON/OFF	OFF	×	○
プライマリ DNS サーバアドレス（IPV6_DNS_ADDRESS_PRI）	IP アドレス	0.0.0.0	×	○

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアント による設定
セカンダリ DNS サーバアドレス（IPV6_DNS_ADDRESS_SEC）	IP アドレス	0.0.0.0	×	○
IPv4 と同じホスト名 / ドメイン名（IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4）	ON/OFF	OFF	×	○
DNS ホスト名（IPV6_DNS_HOST_NAME_V6）	半角英数字で 47 文字まで	「Canon」＋「MAC アドレス下 6 桁」	×	○
DNS ドメイン名（IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6）	半角英数字で 47 文字まで	（空欄）	×	○
DNS の動的更新（IPV6_DNS_DYNAMIC_SET）	ON/OFF	OFF	×	○
ステートレスアドレスの登録（IPV6_DNS_STATELESS）	ON/OFF	OFF	×	○
手動アドレスの登録（IPV6_DNS_MANUAL）	ON/OFF	OFF	×	○
ステートフルアドレスの登録（IPV6_DNS_STATEFUL）	ON/OFF	OFF	×	○

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ AppleTalk設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアント による設定
AppleTalk (ATLK_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
使用するフェーズ★	［フェーズ 2］で固定	2	×	×
サービスの名称 (APRINT_1)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで *1	LBPXXXX*3	×	○
サービスが登録したゾーン (ATK_ZONE)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで *1*2	*	○	○

*1 「＝」、「@」、「＊」、「：」、「〜」、「ｹ」（半角カタカナ）は使用不可

2 「」（半角）のみを設定することは可能

*3 xxxx は機種によって異なる

7 付録

■ SMB設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
SMB (SMB_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
サーバ名 (SMB_SERVER)	半角英数字で 15 文字まで	（空欄）	×	○
ワークグループ名 (SMB_WG)	半角英数字で 15 文字まで	（空欄）	×	○
コメント (SMB_COMMENT)	半角 48 文字 / 全角 24 文字まで	（空欄）	×	○
LM アナウンス (SMB_LM_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
SMB 印刷 * (SMB_PRINT_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
プリンタ名 * (SMB_PRINTER)	半角英数字で 13 文字まで	（空欄）	×	○

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください

■ SNMP設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
SNMP (SNMP_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
コミュニティ名 (SNMP_COMMUNITY)	半角 32 文字 / 全角 16 文字まで	ON	×	○
SNMPv1*(SNMP_V1_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
コミュニティ名 1* (SNMP_COMMUNITY1_ENB)	ON/OFF	ON	×	○
MIB アクセス権限 * (SNMP_COMMUNITY1_ACCESS)	［読込 / 書込］/［読込］	［読込］	×	○
コミュニティ名 * (SNMP_COMMUNITY1_NAME)	半角 32 文字 / 全角 16 文字	public	×	○
コミュニティ名 2* (SNMP_COMMUNITY2_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○
MIB アクセス権限 * (SNMP_COMMUNITY2_ACCESS)	［読込 / 書込］/［読込］	［読込］	×	○
コミュニティ名 * (SNMP_COMMUNITY2_NAME)	半角 32 文字 / 全角 16 文字	public2	×	○
SNMPv3*(SNMP_V3_EN)	ON/OFF	OFF	×	○

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
ホストからプリンタ管理情報を取得 * (SNMP_GET_PRT_MNG_INF)	ON/OFF	OFF	×	○

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ SNMPv3 - ユーザ設定*[1]

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
ユーザ名	半角英数字で 32 文字まで	initial	×	×
MIB アクセス権限	［読込 / 書込］/［読込］	［読込 / 書込］	×	×
セキュリティ設定	［認証あり / 暗号化あり］/［認証あり / 暗号化なし］/［認証なし / 暗号化なし］	［認証あり /暗号化あり］	×	×
認証アルゴリズム	MD5/SHA1	MD5	×	×
認証パスワード *[2]	半角英数字で 6 ～ 16 文字	initial	×	×
暗号化アルゴリズム★	［DES］で固定	DES	×	×
暗号化パスワード *[2]	半角英数字で 6 ～ 16 文字	initial	×	×

*[1] お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

*[2] SSL による暗号化通信状態の場合にのみ設定可能（暗号化通信状態ではない場合は、プリンタの操作パネルで設定します（→ 通信環境の設定：P.2-5））

■ SNMPv3 - コンテキスト設定*

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
コンテキスト名	半角英数字で 32 文字まで	（空欄）	×	×

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ スプール機能設定*

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
スプール機能 (SPOOL_ENB)	ON/OFF	OFF	×	○

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ 起動時間設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
起動待機時間 (STRT_DELAY_TIME)	電源を入れてからアドレス取得機能が動作するまでの待機時間（0 ～ 300 秒）	0	×	○

■ Ethernetドライバ設定*

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
Ethernet ドライバ設定	自動検出 /10Base-T（半二重） /10Base-T（全二重） /100Base-TX（半二重） /100Base-TX（全二重）	自動検出	×	×

* ［優先ネットワーク設定］の項目が［標準ネットワーク］に設定されている場合にのみ設定可能

■ リモートUI設定

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
（RUI_ENB）*1	リモート UI の ON/OFF	ON	×	○
SSL*2	ON/OFF	OFF	×	×

*1 FTP クライアントとプリンタの操作パネルからのみ設定可能

*2 お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

■ 受信許可MACアドレス設定*

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
受信許可 MAC アドレスを有効にする	ON/OFF	OFF	×	×
MAC アドレス	MAC アドレス（最大 50 個）	0:0:0:0:0:0	×	×

* ［優先ネットワーク設定］の項目が［標準ネットワーク］に設定されている場合にのみ設定可能

■ 鍵と証明書設定*[1]

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installerによる設定	FTPクライアントによる設定
鍵の名前	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
鍵のアルゴリズム	［RSA］で固定	RSA	×	×
鍵の長さ	512bit/1024bit	512	×	×
有効期限開始日	西暦 / 月 / 日（2000/01/01 ～ 2048/12/31）	（空欄）	×	×
有効期限終了日	西暦 / 月 / 日（2000/01/01 ～ 2048/12/31）	（空欄）	×	×
国 / 地域名で選択 *[2]	登録済みの国 / 地域名	日本（JP）	×	×
インターネット国コードで入力 *[2]	半角英数字で 2 文字まで	（空欄）	×	×
都道府県 *[2]	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
市町村 *[2]	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
組織 *[2]	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
組織単位 *[2]	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
共通名 *[2]	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
秘密鍵ファイルのパス	鍵ファイルパス	（空欄）	×	×
秘密鍵の名前	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×
秘密鍵パスワード	半角英数字で 24 文字まで	（空欄）	×	×

*[1] お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。
*[2] 証明書を発行する場合は、7 項目のうち少なくとも 1 項目の設定が必要

■ ジョブ履歴表示*

項目名	内容	工場出荷時の設定	NetSpot Device Installer による設定	FTP クライアントによる設定
ジョブ履歴を表示する	ON/OFF	ON	×	×
管理ソフトからのジョブ履歴取得を許可する	ON/OFF	ON	×	×

* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。

7 付録

ネットワーク設定に利用できるソフトウェア

本プリンタのネットワーク設定は、次のソフトウェアを使用して行うことができます。

○：設定可能 ×：設定不可 △：一部の設定が可能（→ ネットワーク設定項目一覧：P.7-2）

設定の種類	Web ブラウザ（リモート UI）	FTP クライアント	NetSpot Device Installer	ARP/PING コマンド	プリンタの操作パネル
インタフェースの設定（→P.2-2）	○	×	×	×	○
通信環境の設定（→P.2-5）	△	△	×	×	○
プリンタの IP アドレスの設定（→P.3-4）	×	×	○	○	○
プリンタのプロトコル設定（→P.3-11）	○	○	△	×	△
IPv6 を使用するための設定（→P.3-30）	○	○	×	△	△
SMB プロトコル設定（→P.4-3）	○	○	×	×	△
AppleTalk プロトコル設定（→P.5-7）	○	○	△	×	△
デバイス情報の変更（→P.3-71）	○	○	△	×	×
管理設定の変更（→P.3-75）	○	△	△	×	×
特定のデバイスによるジョブ要求の制限（→P.3-84）	○	×	×	×	○
E メール印刷の変更（→P.3-105）	○	○	×	×	△

ネットワーク設定の初期化

本プリンタのネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、プリンタの操作パネルから次の手順を行ってください。

メモ　ネットワーク設定の初期化は、プリンタの操作パネルから行う方法の他に、次のソフトウェアを使用して行うこともできます。

- Webブラウザ（リモートUI）：「リモートUIガイド」を参照してください。
- NetSpot Device Installer：NetSpot Device Installerのヘルプを参照してください。ヘルプは、［ヘルプ］メニューの［ヘルプ］をクリックすると、表示されます。

1 **［セットアップ］を押します。**

2 **次の項目を順に［◄］、［►］で選択したあと、［実行］／［OK］を押します。**

「インタフェース」→「ヒョウジュンネットワーク」→「ネットワーク セッテイショキカ」

3 **操作パネルに「ジッコウシマスカ？」と表示されたら、［実行］／［OK］を押します。**

7
付録

Windows Vista で SSL を使用する場合に本プリンタの公開鍵を取得するには

IPPS 印刷を使用したいときは、次の手順で本プリンタの公開鍵を取得して Windows Vista にインストールする必要があります。

1 **Web ブラウザを起動して、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの［ENTER］キーを押します。**

https:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> /

入力例： https://192.168.0.215/

2 **［このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。］をクリックして、リモート UI の画面を表示します。**

3 **Web ブラウザの右下にある［インターネット｜保護モード］をダブルクリックします。**

4 **［信頼済みサイト］を選択して、［サイト］をクリックします。**

5 **「https:// <本プリンタのＩＰアドレス>」が表示されていることを確認したあと、［追加］→［閉じる］をクリックします。**

6 **［保護モードを有効にする（Internet Explorer の再開が必要）］にチェックマークが付いている場合はチェックマークを消したあと、［OK］をクリックしてリモート UI の画面に戻ります。**

7 **Web ブラウザを一度終了して、再度起動します。**

8 **手順 1、2 と同様にリモート UI を起動して、［このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。］をクリックします。**

9 **アドレス入力欄の右にある［証明書のエラー］をクリックして、［証明書の表示］を選択します。**

10 **表示されたダイアログボックスの［証明書のインストール］をクリックして、証明書のインポートウィザードを起動します。**

11 **［次へ］をクリックして、［証明書をすべて次のストアに配置する］を選択したあと、［参照］をクリックします。**

12 ［信頼されたルート証明機関］を選択したあと、画面の指示に従ってウィザードを完了させます。

13 手順 6 で［保護モードを有効にする（Internet Explorer の再開が必要）］のチェックマークを消した場合は、チェックマークを付けます。

索引

アルファベット

A

E

F

I

L

M

N

R

S

T

ふ

り

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ **キヤノンホームページ(http://canon.jp/)**
商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ **キヤノンホームページ(http://canon.jp/)**
キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。